

Dynex 一脚・DX-SW040

■ご使用上の注意

- 本製品は家庭用デジタルカメラおよびビデオカメラなどにお使いいただける一脚です。歩行補助の器具として使用するなど使用用途以外にご使用にならないでください。
- ご使用の前に脚が確実にロックされているかご確認ください。
- カメラを取り付けたままの持ち運びはお止めください。
- 火に近づけないでください。また車中など高温になる場所や低温になる場所に放置や保管をしないでください。
- グリス・油の補給はしないでください。
- 汚れたときには、中性洗剤を柔らかい布につけて拭いてください。(シンナーなどはご使用にならないでください。)
- 重量が2.72kgを超えるカメラはご使用になれません。
- 転倒などによるカメラの破損・故障などについては、一切の責任を負いかねます。



一脚

収納時縮長: 47.5cm
 最大地上高: 176.5cm
 最低地上高: 47.5cm
 重 量: 480g
 耐 荷 重 量: 2.72kg以下

No.	名称	詳細
1	1/4インチ止ネジ	お使いのカメラを本製品に取り付けるときに使用します。
2	脚	本製品とカメラを支えます。
3	ロックレバー	ゆるめると脚の長さを調整できます。閉めると脚をロックできます。
4	カメラ台	お使いのカメラを、ここに取り付けます。
5	ストラップ	事故防止のために本製品を持ち運ぶときや撮影の際に、ご使用ください
6	石突	本製品を安定しやすくします。

■本製品の使い方

1. 脚ロックレバー(4ヶ所)を開き本製品の長さを調整します。
2. 脚ロックレバー(4ヶ所)を閉じ脚を固定します。
3. カメラの底面のネジ穴にカメラ台のネジを合わせ、本製品を右に回して固定します。
4. カメラをしっかり保持しながら、本製品を前後左右に傾けて構図を決め、撮影します。
 - * 脚が急に縮んで転倒しカメラを傷つける恐れがあるので脚ロックレバーが固定されていることを確認してください。
 - * 事故防止のため、ストラップを手首に通してご使用することをお勧めします。