

地上・BS・110 度 CS デジタルハイビジョン液晶テレビ DX-26E150J11 (26V 型) DX-19E150J11 (19V 型)

本製品を適切かつ安全に使用するために、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

取扱説明書

Dynex DX-19E150J11/DX-26E150J11 (19 インチ) (26 インチ) 地上・BS・110 度 CS デジタル ハイビジョン液晶テレビ

目次

安全上のご注意	
画面の焼き付き現象について よ手入れについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 4
付属品を確認する 4	ļ
スタンドを取り付ける	4
テレビを設置する	5
設置場所の選択	5
電源コード固定ストラップを使う	5
各部の名前と動き 5	; 5
前面	ĵ
下面(背面	З Э
背面	1
テレビを見るための準備をする	3
リモコンの準備をする	3
D-GAS ガードを挿入する アンテナや外部機器と接続する	,)
アンテナを接続する))
ビデオ、DVD プレーヤーなどを接続する1 D 端子機哭との接続する	1
外部機器と接続する(応用編)12	2
ヘッドホンと接続する	2
ネットワークへの接続	3
電源に接続する	1
電源を入れる	r 4
地上デジタル放送のチャンネルを設定する14 BS デジタル放送のチャンネルを設定する1	1 5
110 度 CS デジタル放送の チャンネル設定をする	5
地上アナログ放送のチャンネル設定をする	5
BS/い アンテナ電源を設定する10 信号強度を確認する10	5 6
地域設定、郵便番号を設定する	ŝ

テレビを見る 1	7
放送を切換える/ビデオなどを見る1	7
チャンネルを切換える1	8
音量を調節する1	8
音声を切換える1	8
画面表示を表示する1	8
番組表(電子番組表)を使う1	8
データ放送見る1	9
メニュー画面を使用する 20	0
メニュー画面の概要	0
映像を調整する	1
音声を調整する	2
地上アナログ放送を設定する2	3
各種設定をする2	3
地デジ /BS/110 度 CS デジタル放送の設定をする	4
デジタル放送共通設定をする	4
暗証番号を設定し視聴できる番組を制限する	5
リモコン設定	6
お知らせを見る	6
ナヤンイルをスキツノ9 る(とは 9)	0 7
Fl 設定をする	<u>_</u>
壁掛け金具を取り付ける2	I
地上デジタル放送チャンネル一覧2	B
仕様	1
	n
	2
保証書とアフターサービスについて34	4
商標について	5
廃棄について	5

1



⚠注意	⚠注意
電源について	使用について
●電源プラグを持って抜く 電源コードを引っ張ると破損し、火災、感電、ショートの原 因となるおそれがあります。 ●長期間使用しないときは電源プラグをコンセント から抜く 旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全の ために必ず電源プラグを抜いてください。	 ■液晶画面を強く押したり、強い衝撃を与えない 液晶画面が破損するおそれがあります。 液晶画面が破損した場合は、画面内部の液体には絶対に触れないでください。 ●ロに入った場合は、直ぐにうがいをし医師に相談してください。 ●目に入ったり皮膚に付着した場合は、直ちにきれいな水でを分に洗い流し、医師に相談してください。
●他機器との接続するときは電源プラグを抜く 感電の原因となります。 また、他機器と接続する際には、各々の取扱説明書に したがって接続してください。 コンセントから抜け	禁止 ■本機の上にのったり、ぶらさがったりしない 本機が倒れたりして、けがの原因となります。 ■本機に殺虫剤など、揮発性のものをかけない 本機が変質したり塗装がはげたりします。
設置について	■ 本 懐 に コム や ビ ー 一 ル 製 品 な ど を 長 時 間 接 触 さ せない
	本機が変質したり塗装がはげたりします。 ■音量に注意する ●周辺の人に迷惑とならないよう適度の音量でお楽し みください。特に夜間は、窓を閉めたりヘッドホンの 使用をおすすめします。
 ■温度の高い場所に置かない 直射日光の当たる場所やストーブのそばなど、温度の高い場所に置かないでください。 火災や本体の変形・破損の原因となります。 ■湿気、ほこりの多い場所や油煙、湯気が当たる場所に置かない 火災、感電の原因となります。 ■通風孔をふさがない 	 ヘッドホンを使用する際は音量を上げすぎないようにご注意ください。 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。 移動について 開梱や持ち運びは、無理のない人数で取り扱う 無理をすると、からだを痛めたり、本機を落としてけが
 内部に熱がこもり火災の原因となることがあります。 ●あお向けや横倒し、逆さまにしない ●風通しの悪い場所で使用しない ●ホットカーペットの上に置かない ●本機の上に布などをかけない 	や本機の破損の原因となります。 ■衝撃を与えないように丁寧に取り扱う 本機の破損の原因となります。 ■移動させる前に電源プラグを抜き、接続ケーブ ルなどを取り外す 火災、感雷の原因となります。
■本機の周りに水などの入った容器を置かない 内部に水などが入った場合、火災、感電の原因となり ます。	お手入れについて
■電源・接続ケーブルを足にひっかけたりしないよ うに処理する けがや本機の破損、火災、感電の原因となることがあ ります。	■お手人れの際は電源フラグを抜く 電源プラグを差し込んだままお手入れすると、感電の原 国になります。 電源プラグを コンセントから抜け
 キャスター(車)付きのテレビ台に設置する場合にはキャスターが動かないように固定するテレビ台が動き、本機の破損、けがの原因となることがあります。 機器相互の干渉に注意する本機の近くで携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害により映像が乱れたり、雑音が発生することがあります。 村属の転倒・落下防止部品を使用して固定する転倒、落下防止の処置をしないとテレビの転倒・落下によって、けが等の危害が大きくなることがあります。 	 ■通風孔に付着したゴミやホコリはこまめに取り除く 長い間掃除をしないと内部にホコリがたまり、火災や故障の原因となることがあります。 ※内部の掃除は危険です。お買い上げの販売店に依頼してください。 ■液晶画面のお手入れのしかた ●乾いた柔らかい布で軽く拭きとってください。 硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、液晶画面の表面に傷がつきます。ご注意ください。 ●液晶画面の表面にホコリがついた場合には、市販の除塵用ブラシ(静電気除去ブラシ)をお使いください。 ●化学ぞうきんは使用しないでください。
 ▲アンテナ設置工事は、お買い上げの販売店にご依頼ください アンテナが倒れた場合、感電の原因になることがあります。 ●送電線から離れた場所に設置してください。 ●BS、CS放送受信用のアンテナは強風の影響を受けやすいのでしっかり取り付けてください。 	 キャビネットのお手入れのしかた ベンジンやシンナー、殺虫剤は使用しないでください。 本機が変色したり塗料がはげるなどの原因となります。 スプレー洗剤は直接かけないでください。 柔らかい布で軽く拭きとってください。 汚れがひどいときは、布を水で薄めた中性洗剤によく 浸し、よく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがっ てください。

Ē	電池についての安全上のご注意
	⚠危険
S 上 り 示	 ■液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。 ご注意ください。 ・指定以外の乾電池は使用しない ・電池の端子部(+と一)を逆にして使わない ・異なる種類、銘柄の電池、新旧電池を混ぜて使わない ・充電、分解、加工、加熱しない。火の中へ入れない ・水などの液体で濡らさない ・踏みつけたり、落下させたりするなど衝撃を与えない ・直射日光が当たる場所や温度が高くなる場所に放置しない ・電池は使い切ったら、早めに取り出す ・湿気、ほこりの多い場所や、油煙、湯気が当たる場所で使用、放置しない ・乾電池は使用推奨期限内のものを使用する ・長期間使用しないときは、リモコンから電池を取り出す
日本	 ■電池が液漏れしたときは ・電池の液が漏れたときは素手で液に触らないでください。 ・液が目に入ったときは失明の原因になるため、目をこすらず、すぐにきれいな水で充分に洗い流し、ただちに医師に相談してください。 ・液が身体や衣服についたときには火傷やけがの原因になるため、すぐにきれいな水で充分に洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
	■電池を乳幼児のそばに放置しない 万一、飲み込んだ場合は、窒息や胃などへの障害の 原因になるのでただちに医師に相談してください。
	液晶パネルについて
●液晶/ の有交 い画素	ペネルは、非常に精密な技術で作られており、99.99%以上 カ画素がありますが0.01%の常時点灯する画素や点灯しな ₅があります。これらの画素は少量に抑えられるよう管理し

- い画素があります。これらの画素は少量に抑えられるよう管理していますが、現在の最先端技術でも無くすのは困難です。ご了承ください。 ●液晶画面を太陽に向けたままにしないでください。
- 液晶画面が傷むおそれがあります。屋外や窓際等には置かないでください。
- ●寒い場所でご使用になると、画像が尾を引いて見えたり、画面が暗く見えたりすることがあります。故障ではありません。温度が上がると元に戻ります。
- ●静止画を継続的に表示した場合、残像を生じることがありますが、時間の経過とともに残像は消えます。故障ではありません。
- か、時间の経過とともに残像は消えます。故障ではめりません。 ●使用中に画面やキャビネットが温かくなることがありますが、故 障ではありません。

メモリーに保存されるデータについて

- ●本機のメモリーには、各種機能の設定時にIPアドレス、ブックマー ク等が、また、ご使用にあたってはメール、番組購入履歴などが 記録されます。
- ●本機のメモリーには、放送事業者の要求によりお客様が入力した個人情報や、データ放送のポイントなどが記録される場合があります。
- ●本機を廃棄、譲渡する場合には、本機のメモリーに記録されているデータを消去することを強くお勧めします。
- ●本機の不具合・修理など、何らかの原因で本機のメモリーに保存されたデータが破損、消去した場合等、いかなる場合においても記録内容の補償およびそれに付随するあらゆる損害について当社は一切責任を負いかねます。また、いかなる場合においても当社にて記録内容の修復はいたしません。予めご了承ください。

廃棄について

●家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの液晶テレビを廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金 (リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店 や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

免責事項について

当社は以下のような事由で生じた損害および付随的な損害 に関して、一切の責任を負いません。

- ●地震・雷・火災などの天災地変、第三者による行為、その 他の事故によるもの
- ●お客様の故意または過失、異常な条件下での使用、取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じたもの
- ●本製品の使用または使用不能から生じたもの(事業利益の損害、事業の中断、視聴料金の損失など)
- ●他の機器との組み合わせによる誤動作や動作不能、誤操作等から生じたもの
- ●誤操作や静電気などのノイズによって本機に記憶された データ等が変化・消失したことによるもの
- ●故障、修理、交換等の際に、データが変化・消失したことによるもの



画面の焼き付き現象について

同一の静止画を長時間繰り返し表示すると残像(焼き付き) が発生する原因になります。ご注意ください。 焼き付きを抑制するために、以下のことにご注意ください。

- ・輝度(明るさ)、コントラストの設定を可能な限り下げ
- てください。 長時間、同一の静止画を表示しないでください。
- ご使用にならないときは本体の電源を切ってくだ さい。

ご注意

焼き付き現象は、次のようなケースで起こりやすくなって

- おります。ご注意ください。 ・パソコンやデータ放送、番組表示やゲームのロゴなど 映像が切換わらない「静止映像」を長時間表示させ続 けた場合
 - ・4:3映像をノーマル状態で長時間表示させ続けた場合
- ※ 画面の焼き付き現象は保証の対象外となります。

お手入れについて

液晶画面のお手入れのしかた

- 乾いた柔らかい布で軽く拭きとってください。 液晶画面の表面にホコリがついた場合には、市販の除
- 塵用ブラシ(静電気除去ブラシ)をお使いください。 化学ぞうきんは使用しないでください。

キャビネットのお手入れのしかた

- ・ベンジンやシンナー、殺虫剤は使用しないでください。
- ・スプレー洗剤は直接かけないでください。
- . 柔らかい布で軽く拭きとってください。
- 汚れがひどいときは、布を水で薄めた中性洗剤に浸し、 よく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがっ てください。

付属品を確認する

本機には以下の付属品があります。お確かめください。

・リモコン
·単4電池(2)
・スタンドー式
スタンド(1)
固定用ネジ(3)
·転倒·落下防止部品一式
ベルト(1)
取り付けネジ(2)
·取扱説明書(1)
・簡単セットアップガイド(1)
·B-CAS カード(1)
·保証書(1)
·ファーストステップガイド(1)

スタンドを取り付ける

テレビ台など水平なところに設置してください 壁かけをする際は、本体より支柱を外してください。

ご注意

- スタンドを取り付け、取り外しする際には、必ず電源 プラグをコンセントから抜いてください。 スタンドを設置する際は、柔らかが布やクッションを
- 使用し、本体および液晶パネルが傷つかないように、
- ご注意ください。 ご不明な点は、お買上げの販売店にご相談ください。 当社は設置の際に生じた破損・傷に関して一切の責任 を負いません。あらかじめご了承ください。

スタンドを取り付ける

- 箱からスタンドと固定用ネジを取り出す。
 テーブルなどの上に柔らかい乾いた布を敷く
- 傷がつかないようにテーブルなどの上に柔らかい乾い た布やクッションなどを敷いてください。
- 3本体をテーブルなどの上に置く 画面を下にして、傷がつかないように注意して本体を 布の上に置いてください。スタンドをつけやすいよう に本体下部をテーブル等の端にあわせてください。
- 4 本体にスタンドをつける 固定用ネジ(付属品)を使用し、スタンドを本体に しっかりと固定してください。



スタンドを取り外すには、上記の手順を反対に行ってくだ さい。

画面の角度を調節するには:

・ 画面の角度を前方向に 5°、後方向に 10°に調整する ことができます。



テレビを設置する

設置場所の選択

異常や故障が発生したとき、長時間テレビを使用しないとき は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- マレビの設置場所を以下に従って選択してください:
 画面に直射日光があたらない場所。
 万一の時に電源プラグを直ぐにコンセントから抜ける

 - 場所。

ご注意

テレビを暗いところや画面に光が反射した状態では見な いでください。

転倒防止の処置をする

転倒・落下防止部品はテレビの落下防止に役立ちますが、す べての地震などに対して効果を保証するものではありませ ん。また、テレビ台の材質などにより使用できない場合があ ります。その場合、お買い上げの販売店にご相談ください。 テレビを不安定な場所に設置すると落下の可能性があるた め危険です。事故を未然に防止する為に以下の注意事項を 守ってください。_____

- テレビを家具または壁にしっかりと固定する。
- ぐらついた台などには設置しないでください。
- ・テレビ台からテレビがはみ出さないようにする。
 ・テレビとテレビ台などの間に、布などを敷かないでく ださい。
- テレビ台に乗らないでください。特に小さいお子様が いる場合には、ご注意ください。
- 転倒・落下防止部品を取り付けるにはこ
 - 1 転倒・落下防止部品(ベルトと固定用ネジ)を使用し て、本機のスタンドをテレビ台の天板などにしっかり 固定してください。



2 ベルトのもう一方の端を、固定用ネジ(付属品)など でテレビ台の背板などにしっかりと固定してくださ い。

雷源コード固定ストラップを使う

固定ストラップを緩めるにはキャッチをつまんでクリップ を緩めます。その後、ストラップを緩めて電源コードを引き 出します。



固定ストラップを利用して、AV ケーブルなどをまとめるこ とができます。ストラップでケーブルを巻いて、ストラップ の端をクリップの中に通して、締めます。

各部の名前と動き

前面



No.	名称	詳細
1	リモコン受光部 / 省エネセンサー	リモコンの信号を受信するセンサーと部屋の明 るさを検知するセンサーがある場所。 センサーが正しく動作できなくなりますので、 センサーの前に物を置かないでください。
2	電源インジ ケーター	 電源「入」時 : 青色点灯 スタンバイモード時:赤色点灯 電源「切」時 : 消灯 ソフトウェア ダウンロード時:点滅 詳細については、「電源を入れる」(14 ページ) をご覧ください。

上面



NO.	名称	詳細
1	選局Ⅴ	チャンネルを選局します。メニュー画面でカー ソルを下に移動します。
2	選局∧	チャンネルを選局します。メニュー画面でカー ソルを上に移動します。
3	音量小	音量を下げます。メニュー画面でカーソルを左 に移動します。
4	音量大	音量を上げます。メニュー画面でカーソルを右 に移動します。
5	メニュー	メニュー画面を表示します。
6	入力切換	画面をビデオ等に切換できます。
7	電源 🕛	テレビの電源を入れます。もう一度押すとテレ ビをスタンバイモードにします。 詳細については、「電源を入れる」(14 ページ) をご覧ください。

下面



背面



No	名称	詳細
1	LAN 端子	イーサネットケーブルを接続してテレビを ネットワークにつなぎます。
2	BS/110 度 CS デジタ ルアンテナ入力端子	BS/110度CSデジタル用アンテナケーブルを接 続します。
3	地上アナログ・ デジタルアンテナ 入力端子	地上アナログ / デジタル用アンテナケーブル を接続します。
4	HDMI 入力端子	DVD レコーダーなどの HDMI 端子のついた機器 を接続します。HDMI ケーブルは1本のケーブ ルで映像と音声の両方の信号を受信できるの で、オーディオケーブルを接続する必要はあり ません。詳細については、HDMI 機器と接続す る」(10ページ)をご覧ください。
5	D-SUB 端子 (PC アナログ入力)	パソコンのディスプレイケーブル(ミニ D-Sub15 ピン)を接続します。詳細について は、「パソコンと接続する」(12 ページ)をご 覧ください。
6	音声入力端子 (PC アナログ入力)	パソコン用のオーディオケーブルをこの端子 に接続します。詳細については、「パソコンと 接続する」(12 ページ)をご覧ください。
7	D5 映像入力端子	D 端子ケーブルをこの端子に接続してくださ い。詳細については「D 端子機器と接続する」 (11 ページ)をご覧ください。

背面





No	名称	詳細
1	B-CAS カードスロット	B-CASカードをこのスロットに挿入してく ださい。詳細については、「B-CAS カード を挿入する」(9ページ)をご覧ください。
2	サービス用ポート	使用しないでください。
3	○ ヘッドホン端子	ヘッドホンをこの端子に接続します。
4	ビデオ入力端子 (音声)	ビデオや DVD プレーヤーなどの機器を接 続します。オーディオケーブル(赤・白) をこの端子に接続してください。 ※ D 端子のオーディオ入力としても使用 します。
5	ビデオ入力端子 (映像)	ビデオや DVD プレーヤーなどの機器を接 続します。 ビデオケーブル (黄色)をこの端子に接 続してください。
6	S ビデオ端子	Sビデオケーブルをこの端子に接続してく ださい。





No	名称	詳細
1	じ (電源)	テレビの電源を入れます。またはテレビをスタ ンバイモードにします。詳細については、「電 源を入れる」(14 ページ)をご覧ください。
2	音声切換	音声モードを切り換えます。デジタル放送に ついては、複数の音声を選択できます(複数の 音声が収録されている場合)。 アナログ放送については、主音声、副音声、 主+副音声を選択できます。
3	入力切換	入力切換メニューを開きます。ビデオなどを楽 しむときに押してください。▲▼ボタンを押 して見たい機器や放送を選択し決定ボタンを 押してください。詳細については、「放送を切 換える/ビデオなどを見る」(17 ページ)をご 覧ください。
4	地上 D	地上デジタル放送に切り換えます。詳細につ いては、「放送を切換える/ビデオなどを見る」 (17 ページ)をご覧ください。
5	BS	BS 放送に切り換えます。
6	数字ボタン	見たいチャンネルの番号を押して選局できま す。また、視聴年齢制限設定をする際にパス ワードを入力するときにも使用します。詳細 については、「チャンネルを切換える」(18ペー ジ)をご覧ください。

8

No	名称	詳細
7	音量+/-ボタン	音量の大小を調節します。詳細については、 「音量を調節する」(18 ページ)をご覧くださ い。メニュー画面でカーソルを左右に動かす ことができます。
8	番組表	EPG(電子番組表)を表示します。電子番組表 は、アナログ放送ではお使いになれません。詳 細については、「番組表(電子番組表)を使う」 (18 ページ)をご覧ください。
9	消音	音を消します。もう一度押すと消音機能が解除 されます。詳細については、「音量を調節する」 (18 ページ)をご覧ください。
10		メニュー画面でカーソルを移動したり、画質な どを調整する際に使用します。詳細について は、「メニュー画面を使用する」(20 ページ)を ご覧ください。
11	決定	メニュー画面で選択した項目を決定します。 詳細については、「メニュー画面を使用する」 (20 ページ)をご覧ください。
12	d(データ)	データ放送サービスを見ることができます。 詳細については、「データ放送を見る」(19 ペー ジ)をご覧ください。
13	カラーボタン (青・赤・緑・黄)	番組表やデータ放送画面で色のついた項目を 選択する際に使用します。 「番組表 (電子番組表)を使う」(18 ページ)を ご覧ください。
14	映像切換	複数の映像が収録された番組を視聴する場合 ボタンを押すごとに映像を切換えます。詳細に ついては、「チャンネルを切換える」(18 ペー ジ)をご覧ください。
15	画面表示	現在の番組についての情報を表示します。 詳細については、「画面表示を表示する」(18 ページ)をご覧ください。
16	地上 A	地上アナログ放送に切換えます。詳細について は、「放送を切換える/ビデオなどを見る」(17 ページ)をご覧ください。
17	CS1/2	CS1 と CS2 放送を切換えます。詳細については、 「放送を切換える/ビデオなどを見る」(17 ペー ジ)をご覧ください。
18	選局+/-ボタン	チャンネルを選局できます。メニュー画面で カーソルを上下に移動することができます。
19	CH 入力	CH 入力ボタンを押した後に数字ボタンを押す ことにより、直接チャンネルを選局できます。 詳細については、「チャンネルを切換える」(18 ページ)をご覧ください。
20	設定メニュー	設定メニュー画面を表示します。詳細について は、「メニュー画面を使用する」(20 ページ)を ご覧ください。
21	戻る	前の画面に戻ります。

テレビを見るための準備をする

リモコンの準備をする

1 電池収納部カバーのを持ち上げるようにして開けます。



2 単四電池を2個入れます。電池の+と-のマークを 電池収納部の+と-のマークと合わせて入れてくだ さい。



3 カバーを閉めます。

ご注意

- 種類の異なる電池を混ぜて使わないでください。

- ・ 種類の異なる電池を混せて使わないでください。

 ・ 古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使わないでください。

 ・ 使い切った乾電池は取り出してください。

 ・ 乾電池は充電しないでください。液漏れの恐れがあります。乾電池から漏れた液体には触らないでください。
 目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。

 ・ 長期間使わない場合にはリモコンから電池を取り出し
 の

- てください。 ・ 電池を火中に投棄しないでください。 ・ 使用済みの乾電池は、地方自治体またはお住まいの地 域で定められた規則に従って廃棄してください。

リモコンの使用範囲について

リモコンを使用するには:

 リモコンは本体のリモコン受光部に向けて使用して ください。



ご注意

- リモコンに衝撃を与えないでください。また濡らさないでください。
- ・ 湿度の高い場所でリモコンを使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所にリモコンを置かないでください。
- ・リモコンとリモコン受光部の間に障害物を置かないでください。
- リモコン受光部に直射日光または強い光が当たっていると、リモコンが動作しない場合があります。テレビを移動するか、リモコンの照準を合わせる角度を変えてください。

B-CAS カードを挿入する

デジタル放送を見るには B-CAS カードが必要です。

ご注意

- B-CAS カードを挿入する前に、B-CAS カードの台紙に記載された内容をよく読み、同意の上で B-CAS カードを 台紙から外してください。
- B-CAS カードを挿入するには:
 - テレビの電源を切ります。
 B-CAS カードを下図のように本体側面の B-CAS カード スロットに奥までしっかりと差し込んでください。 ※B-CAS カードは本体から約7mm 出た状態になります。



ご注意

- ・使用中にB-CASカードをスロットから取り出さないでく ださい。B-CASカードを取り出すと、デジタル放送を視 聴できなくなります。
- 聴できなくなります。 ・ B-CAS カードの情報(ID 番号など)を取得するには、「お 知らせを見る」(26 ページ)を参照してください。
- カードを抜き差しするときは、電源プラグをコンセント から抜いてください。
- B-CAS カードを紛失・破損した場合には、B-CAS カスタマーセンターまでご連絡ください。
 詳細については「放送などに関するアフターサービス」 (35ページ)をご覧ください。

アンテナや外部機器と接続する

ご注意

- ・接続を行う前に、端子の位置と形状を確認してください。
- しっかり接続されないと、画像または色に障害が出る 可能性があります。すべての接続をしっかり固定して ください。
- イラストは、お持ちの機器とは異なる場合があります。
 接続する機器の取扱説明書をよくお読みください。
- アンテナや外部機器と接続するときは、電源プラグを コンセントから抜いてください。

アンテナを接続する

- ・地上波放送をご覧になりたい場合には、VHF/UHF アン テナ用ケーブルを、本体背面の地上アナログ / デジタ ルアンテナ入力端子に接続してください。
- BS/110 度 CS デジタル放送の番組をご覧になりたい場合には、BS/110 度 CS デジタル用アンテナケーブルを、本体背面のBS/CS110度アンテナ入力端子に接続してください。

ご注意

下記接続図は一般的な例であり、新たにご用意いただく もの (ケーブル,分波器など)は、お客様によって異な ります。詳細についてはお買上げの販売店にご相談く ださい。

地上波放送用と BS/110 度 CS 用アンテナ端子が一つになっている場合。



放送混合

地上波放送用と BS/110 度 CS 用アンテナ端子が別になっている場合。



DVD またはブルーレイレコーダーなどを経由して接続している場合 (地上デジタル放送のみ接続する場合) TV 背面



ご注意

アンテナの取り付けと調整については、お買い上げの 販売店にご相談ください。

HDMI 機器と接続する

HDMI 機器を接続するには:

 テレビの電源プラグが抜かれていること、およびHDMI 機器の電源が入っていないことを確認してください。
 HDMI機器のHDMI出力端子にHDMIケーブルを接続します。



3 ケーブルの反対側の端子をテレビ背面のHDMI入力端子 に接続してください。

HDMI 機器を再生するには:

- 1 テレビの電源を入れ、入力切換ボタンを押してください。入力切換メニューが開きます。
- 2 ▲▼ボタンを押して HDM11 または HDM12 を選択し、決 定ボタンを押してください。 3 HDM1 機器の電源を入れてください。映像が映らないとき
- 3 HDMI 機器の電源を入れてください。映像が映らないとき には HDMI 機器の映像出力設定を確認してください。詳 細については、HDMI 機器の取扱説明書をご覧ください。

ビデオ、DVD プレーヤーなどを接続する

AV 機器を接続するには:

- 1 テレビの電源プラグが抜かれていること、および AV 機 器(ビデオ、DVD プレーヤー、ゲーム機器など)の電源が入っていないことを確認してください。
- 2 オーディオ・ビデオケーブルまたは S ビデオケーブル (別売)を、ビデオ、DVD プレーヤーなどの AV 出力端 子に接続してください。



3 オーディオ・ビデオケーブルまたは S ビデオケーブル を本体側面のビデオ入力端子に接続してください。

AV 機器を再生するには:

- 1 テレビの電源を入れ、入力切換ボタンを押してください。入力切換メニューが開きます。
 2 ▲▼ボタンを押してビデオを選択し、決定ボタンを押
- してください。
- 3 AV 機器の電源を入れてください。再生を始めます。

D端子機器と接続する

D 端子機器を接続するには:

- 1 テレビの電源プラグが抜かれていること、およびD端子 機器の電源が入っていないことを確認してください。
- 2 D 端子ケーブル(別売)を、機器のD 出力端子に接続し ます。



- 3 ケーブルの反対側の端子をテレビの背面の D 端子 (D5 映像入力) に接続してください。
- オーディオケーブルを、D端子機器の音声出力端子に接続してください。 4
- オーディオケーブルの反対側の端子をテレビ側面の音 声入力端子(右一音声一左)に接続してください。 5

D 端子機器を再生するには:

- 1 テレビの電源を入れ、入力切換ボタンを押してくださ い。入力切換メニューが開きます。 ▲▼ボタンを押してD端子を選択し、決定ボタンを押し
- 2 てください。
- 3 D 端子機器の電源を入れてください。再生を始めます。

外部機器と接続する(応用編)

ヘッドホンと接続する

・ヘッドホンを、テレビ側面のヘッドホン端子に接続し ます。



ご注意

· ヘッドホン接続時は、本体スピーカーから音が出ま せん。

パソコンと接続する

- テレビの電源プラグが抜かれていること、およびパソ コンの電源が入っていないことを確認してください。
 D-Sub ケーブル(別売)を、パソコンのモニター出力 端子(ミニD-sub5)ピン)とテレビ背面の D-SUB 端子 に接続してください。



3 音声ケーブル(別売)を、パソコンの音声出力端子と テレビ背面の音声入力端子に接続してください。

ご注意

- 音声ケーブルにはステレオミニプラグを使用してくだ さい。
- パソコンの映像を再生するには:
- 1 テレビの電源を入れ、入力切換ボタンを押してくださ い。入力切換メニューが開きます。 2 ▲▼ボタンを押して PC を選択し、決定ボタンを押して
- ください。
- 3 パソコンの電源を入れてください。必要に応じてパソ コンのディスプレイの解像度を調節してください。

ネットワークへの接続

本機能を使用するには別途通信業者やプロバイダーとの契約が必要です。インターネットを経由してデジタル放送の 一部の双方向サービスを利用することができます。 ※ホームページの閲覧などはできません。

- ネットワークに接続するには:
 - ・テレビ背面の LAN 端子と壁の LAN 端子をケーブルで接 続してください。



ルーター使用時の接続例:

- 1 テレビ背面の LAN 端子に LAN ケーブルを接続してくだ さい。
- 2 ルータ -のLAN端子にLANケーブルを接続してください。



ご注意

- 本機では、ルーターやルーター内蔵モデムの設定はできません。これらの機器によっては、パソコンの設定が必要な場合があります。
 通信事業者やプロバイダーとの契約によっては、本機
- やパソコンなどの機器を複数接続できないことがあり ます
- ・ 上図は一般的な例です。お客様やネットワーク環境に よって接続方法が異なります。通信事業者やプロバイ ダーの取扱説明書をよくお読みください。
 ・ ご不明な点は、ご契約の通信事業者やプロバイダーに お問い合わせください。

ネットワークの設定:

1 リモコンの地上 D、BS、または CS1/2 ボタンを押し、 画面をデジタル放送に切換え、設定メニューボタンを 押してください。メニュー画面が表示されます。

E	DYN	EX	映	:像設定
	映像モード		ダイナミック	
	コントラスト			+ 70
	輝度			+ 60
7777	色の濃さ			+ 65
	色合い			+ 0
	シャープネス	- —		+ 50
_	色温度		寒色	
799W	詳細設定			

2 ▲▼ボタンを押してデジタル TV 設定を選択し、決定ボ タンを押してください。 デジタル TV 設定画面が表示さ れます。

	DYNE	Υ.	デジタ	ルTV設定
	受信地域の設定			
	チャンネルスキャン			
	アンテナ電源設定		オフ	
7+17	デジタル放送共通設定			
	リモコン設定			
	信号強度			
	お知らせ			
7991	スキップ		オフ	
	LAN回線設定	>		
	 ◎_◎選択 >定	ОК	展る戻る	(Brx==-)終了

3 ▲▼ボタンを押し、LAN 回線設定を選択し、決定ボタン を押してください。

	DYNE	£	デジタ	ルTV設定
	設定方法	•	手動設定	•
	IPアドレス	10	· 1 · 41	- 239
	サブネットマスク	255	· 255 · 255	. 0
771-17	デフォルトゲートウェ	1 10	· 1 · 41	. 0
	DNSサーバー設定	202	· 101 · 193	- 105
@ <u>~</u>	决定			
(19)				
PC	®©選択 (夹定	ОК	(戻る)戻る	(酸定メニュー)終了

▲▼ボタンを押して設定方法を選択し、 ◀ ▶ ボタンを 押して手動設定(ネットワークを手動で設定)または オート(IP アドレスなどを自動的に取得)を選択して ください。

※工場出荷時はオートに設定されています。

- 5 手動に切換えた場合には、以下の設定をしてください。 · IP アドレス: ▲▼ボタンを押して IP アドレスを選 択し、数字ボタンを押して IP アドレスを入力してく ださい。◀▶ボタンを押してカーソルを移動します。 **サブネットマスク**:▲▼ボタンを押してサブネット マスクを選択し、数字ボタンを押してサブネットマ スクを入力してください。<<>
 ボタンを押してサブネットマ ソルを移動します。
 - ·**デフォルトゲートウェイ**:▲▼ボタンを押してデ フォルトゲートウェイを選択し、数字ボタンを押し てデフォルトゲートウェイを入力してください。 ▲▶ボタンを押してカーソルを移動します。

·DNS サーバー設定:▲▼ボタンを押して DNS サー バー設定を選択し、数字ボタンを押して DNS を入力 してください。◀▶ボタンを押してカーソルを移動 します。

ご注意

- ・詳細についてはご契約のインターネットサービスプロ
 バイダーにお問い合わせください。
- 6 ▲▼ボタン押し決定を選択し、決定ボタンを押します。

電源に接続する

電源に接続するには:

・電源プラグをご家庭のコンセントに差し込みます。



ご注意

本機器は国内AC100Vの電源以外では使用しないでくだ さい。

テレビを見るための設定をする

電源を入れる

テレビをつける / 消すには(スタンバイモード):

1 テレビの電源スイッチ(主電源)を押します。テレビ がスタンバイモードになります。電源インジケーター が点灯するまで待ち、本体またはリモコンの心(電源) ボタンを押すとテレビの電源が入ります。



電源スイッチ



- 2 もう一度心(電源)ボタンを押すとスタンバイモード になります。
- 3 テレビの電源を完全に切るには、本体下部の電源ス イッチ(主電源)を切ってください。

ご注意

- 信号を受信できない状態が数分間続いたときには、自動的にスタンバイモードになります。 ソフトウェアをダウンロードするために、電源スイッチ(主電源)は男常や故障が発生したときや長期間使
- 用しないとき以外は切らないでください。

地上デジタル放送のチャンネルを設定する

地上デジタル放送のチャンネルを設定するには:

- リモコンに電池が入っていること、UHF アンテナが接続 されていること、B-CAS カードが正しく挿入されている こと、及び電源プラグが接続されていることを確認し
- こと、及び電源プラグが接続されていることを確認してください。 本体の電源を入れてください。 テレビの電源スイッチを入れ、本体またはリモコンの 電源ボタン(電源)を押してください。 2



3 チャンネル設定確認のメッセージが表示されます。



▲▶ボタンを押して「はい」を選択し、決定ボタンを 押してください。地域選択画面が表示されます。 4



▲▶ボタンを押してお住まいの地域を選択し、決定ボタンを押してください。チャンネルスキャンが開始されます。スキャンが完了すると番組を表示します。 5

E	DYNE美 デジタルTV設定
	スキャン中・・・ 31 %
7797	
S	戻る
(****	

データ放送の地域情報などを取得するには、「地域設 定、郵便番号を設定する」(16ページ)をご覧ください。

BS デジタル放送のチャンネルを設定する

BS 放送はあらかじめチャンネル設定されていますが、万一 ご視聴になれないチャンネルがある場合には、以下の手順で チャンネル設定を行ってください。

BS デジタル放送のチャンネルを設定するには:

- リモコンに電池を入れたこと、BS/CS アンテナを接続したこと、B-CAS カードを正しく挿入したこと、電源コードを差し込んだことを確認してください。
 テレビの電源を入れてください。
- 3 BS ボタンを押して BS 放送に切換えてください。 設定メニューボタンを押し、メニュー画面を開いてく ださい。
- 4 ▲▼ボタンを押し、デジタル TV 設定を選択し、決定ボ タンを押してください。

	DYNE		デジタ	ルTV設定
	受信地域の設定			
	チャンネルスキャン	>		
_	アンテナ電源設定		オフ	
7707	デジタル放送共通設定			
	リモコン設定			
	信号強度			
	お知らせ			
FUSI	スキップ		オフ	
	LAN回線設定			
	● ● ● 選択 (決定	OK (Ę	る戻る	(跟定メニュー)終了

5 ▲▼ボタンを押してチャンネルスキャンを選択し、 決定ボタンを押してスキャンを開始します。

	DYNEX	デジタルTV設定
	スキャン中・・・	
77977		
	戻る	
()		
	 ⊕ _⊗ ⊙選択 (決定 OK)	€る 戻る (bbt≠==- 終了)

スキャンが完了すると番組を表示します。 チャンネルスキャン中に、戻るボタンまたは設定メ ニューボタンを押してスキャンを中断することができ ますが、BS デジタル放送を視聴するには、再度チャン ネル設定をする必要があります。

ご注意

BS 放送が正しく受信できない場合には、アンテナ電源 設定を変更してください。 詳細については、「BS/CS アンテナ電源を設定する」 (16 ページ)をご覧ください。

110 度 CS デジタル放送の チャンネル設定をする

110度CS放送はあらかじめチャンネル設定されていますが、 万一ご視聴になれないチャンネルがある場合には、以下の 手順でチャンネル設定を行ってください。

110 度 CS デジタル放送のチャンネル設定をするには:

- リモコンに電池を入れたこと、BS/CS アンテナを接続したこと、B-CAS カードを正しく挿入したこと、電源コードを差し込んだことを確認してください。
 テレビの電源を入れてください。
 GS1/2 ボタンを押して110度 CS デジタル放送に切換えてがさい。
- てください。設定メニューボタンを押し、メニュー画面を開いてください。
- ▲▼ボタンを押し、デジタル TV 設定を選択し、決定ボ タンを押してください。 4

	DYNE	X	デジタ	×ルTV設定
	受信地域の設定			
	チャンネルスキャン	>		
	アンテナ電源設定		オフ	
アナログ	デジタル放送共通設定			
	リモコン設定			
S	信号強度			
	お知らせ			
FUSI	スキップ		オフ	
-	LAN回線設定			
	 ≪ _{\$} ∞選択	DOK	(戻る)戻る	(数定メニュー)終了

5 ▲▼ボタンを押してチャンネルスキャンを選択し、 決定ボタンを押してスキャンを開始します。

	DYNEX	デジタルTV設定
	スキャン中・・・	
7777		
S	戻る	
(29)		
FC		戻る 戻る (酸定元コー終了)

スキャンが完了すると番組を表示します。 チャンネルスキャン中に、戻るボタンまたは設定メ ニューボタンを押してスキャンを中断することができ ますが、110 g CS デジタル放送を視聴するには、再度 チャンネル設定をする必要があります。

ご注意

110 度 CS 放送が正しく受信できない場合には、アンテ ナ電源設定を変更してください。
 詳細については、「BS/CS アンテナ電源を設定する」
 (16 ページ)をご覧ください。

地上アナログ放送のチャンネル設定をする

地上アナログ放送のチャンネル設定をするにはこ

- 1 リモコンに電池を入れたこと、VHF/UHF アンテナを接続 したこと、電源プラグを差し込んだことを確認してくだ さい。
- 2 テレビの電源を入れてください。
- 3 地上 A ボタンを押して地上アナログ放送に切換えてく ださい。 設定メニューボタンを押し、メニュー画面を開いてく

ださい。 4 ▲▼ボタンを押してチャンネル設定を選択し、決定ボ

	ノを押してくた	さい	0	
	DYNE	X	チャン	ネル設定
	チャンネルスキャン チャンネル追加	> >		
7707	リモコン番号 受信チャンネル		1 13	
Ø	微調整 スキップ		オ フ	+ 0 ,
	 	定 OK	्रहरू हरे ।	(82×=1-)終了

5 ▲▼ボタンを押してチャンネルスキャンを選択し、決 定ボタンを押してスキャンを開始します。

BS/CS アンテナ電源を設定する

BS・110 度 CS デジタル用アンテナは電源を必要とします。この設定はアンテナに対して電源を供給するためのものです。 お客様の視聴環境に合わせて設定してください。

BS/CS アンテナ電源を設定するには:

1 テレビの電源を入れてください。

2 リモコンの BS または CS1/2 ボタンを押します。

	DYNE	Ę	デジタ	マルTV設定
	受信地域の設定			
	チャンネルスキャン			
	アンテナ電源設定	•	オフ	•
771-7	デジタル放送共通設定			
	リモコン設定			
S	信号強度			
_	お知らせ			
7 991	スキップ		オフ	
	LAN回線設定			
	○③◎選択 (決定)	OK	展る戻る	(BEX=1-)終了

- 3 設定メニューボタンを押します。
 4 ▲▼ボタンを押し、デジタル TV 設定を選択し決定ボタ ンを押します。
- 5 ▲▼ボタンを押し、アンテナ電源設定を選択し決定ボ タンを押します。 6 **▲**▶ボタンを押し、設定を変更してください。
- ・オート:アンテナ電源の設定を自動的に制御してアン テナに電源を供給します。 :テレビからアンテナに電源を供給します。 ・オン
- テレビからアンテナに電源を供給しません。 ・オフ

※以下のような場合には設定を「オフ」にしてください。 マンションなど共聴アンテナで視聴している場合
 他の機器からアンテナに電源を供給している場合

信号強度を確認する

信号強度を本機で確認することができます 受信強度が 50%以下の場合にはお買い上げの販売店にご相 談ください。

ご注意

・ケーブルテレビ放送については、ご契約のケーブルテ レビ会社にお問い合わせください。

信号強度を確認するには:

- 1 リモコンの地上 D、BS、または CS1/2 ボタンを押し画 すーゴンの地上し、お、よたは 05/72 ホタンを押し 面をデジタル放送に切換えます。
 2 設定メニューボタンを押してください。
 3 ▲▼ボタンを押し、デジタル TV 設定を選択し決定ボタ
- ンを押します。
- 4 ▲▼ボタンを押し、信号強度を選択し決定ボタンを押 します。

	DYNEX	デジタルTV設定
	1	2 プログラム 地上1 地上2 地上3
	BSデジタル	地上4 地上5 地上6
	CSデジタル	地上7 地上8 地上9 地上10 地上11 地上12
47-07	3	信号強度: 50%
*	● ◆ 参選択 (決定) 0K	(戻る)戻る (※末メニュ)終了
	1 世光の孫叛	
	放达の種類	

地域設定、郵便番号を設定する

2

3

デジタル放送は地域ごとに特有の放送が行われる場合があ ります。お住まいの地域の放送を受信できるように、受信 地域の設定を行ってください。「地域選択」はチャンネル設 定などに、「郵便番号」はデータ放送の地域情報を得るため などに使われます。

お住まいの地域または郵便番号を設定するには:

伝送チャンネル

信号強度

- 1 リモコンの地上 D、BS、または CS1/2 ボタンを押し、画面 をデジタル放送に切換えます。
- 2 設定メニューボタンを押してください。
- 3 ▲▼ボタンを押し、デジタル TV 設定を選択し決定ボ ______ タンを押<u>します。</u>

	DYNE	₹	デジタ	ルTV設定
	受信地域の設定			
	チャンネルスキャン			
	アンテナ電源設定		オフ	
アナログ	デジタル放送共通設定			
	リモコン設定			
	信号強度			
	お知らせ			
729W	スキップ		オフ	
	LAN回線設定			
	●◎●選択 決定	ОК	(हुढ) हुठ	(B**==-)終了

▲▼ボタンを押して受信地域の設定を選択し、決定ボ 4 タンを押します。



- 「地域の選択」を設定する。
- ① ▲▼ボタンを押し、「地域の選択」を選択し決定ボタ ンを押します。
 ② ▲▼▲▶ボタンを押し、お住まいの地域を選択し、決
- 定ボタンを押します。 ※ 前画面に戻るには、戻るボタンを押してください。
- (地域一覧については、下記表をご覧ください)。

地域一覧

北海道	東北	関東	甲信越 / 北陸
北海道(札幌)	青森県	茨城県	新潟県
北海道(旭川)	宮城県	群馬県	石川県
北海道(釧路)	山形県	千葉県	山梨県
北海道(室蘭)	岩手県	栃木県	富山県
北海道(函館)	秋田県	埼玉県	福井県
北海道(帯広)	福島県	東京都	長野県
北海道(北見)		神奈川県	-
		東京都島部	

中部 / 東海	近畿	中国 / 四国	九州 / 沖縄
岐阜県	滋賀県	鳥取県	福岡県
愛知県	大阪府	岡山県	長崎県
静岡県	奈良県	山口県	大分県
三重県	京都府	広島県	鹿児島県
	兵庫県	島根県	鹿児島県島部
	和歌山県	香川県	佐賀県
		愛媛県	熊本県
		徳島県	宮崎県
		高知県	沖縄県

- ・「**郵便番号」を設定する。** ① ▲▼ボタンを押し、「郵便番号の入力」を選択し、 決定ボタンを押します。
 - ② 数字ボタンを押し、郵便番号を入力します。誤って入力した場合には<▶ボタンを押してカーソル を移動し、再入力してください。 ③ 決定ボタンを押します。

テレビを見る

放送を切換える/ビデオなどを見る

放送を切換える/ビデオなどを見るには:

テレビの電源を入れ、リモコンの入力切換ボタン を押 します。入力切換メニューが表示されます。 1



2 ▲▼ボタンを押して見たい機器または放送を選択し、 決定ボタンを押します。

放送をワンタッチボタンで切換えるには:

- ・以下のリモコンのボタンを押すことによりワンタッチ で放送(地上デジタル放送、BS デジタル放送など)を 切換できます。
 - ・地上Dボタン: 地上デジタル放送に切換えます。
 ・BS ボタン : BS デジタル放送に切換えます。
 ・CS1/2ボタン : 110度CSデジタル放送に切換えます。 押すごとに CS1 と CS2 を切換えます。 ・地上Aボタン:地上アナログ放送に切換えます。



チャンネルを切換える



チャンネルを切換えるには:

- ・ CH 入力ボタンを押してから番号ボタンを押すと、希望 のチャンネルを選局することができます。
- 選局 +/ ーボタンを押して、メモリー内のチャンネルを 選局できます
- カメラアングルを変えた複数の映像が収録された番組 を視聴している場合には、映像切換ボタンを押すこと により映像を切換えることができます。

音量を調節する

音量を調節するには:

- 音量 +/ ーボタンを押して音量を調節します。 消音ボタンを押すと、一時的にすべての音を消します。 消音ボタンをもう一度押すと元に戻ります。

音声を切換える

音声を切換えるには:

- ・ 音声モードを切り換えます。デジタル放送については、 複数の音声を選択できます。(複数の音声が収録されて) いる場合)
- ・ アナログ放送については、主音声、副音声、主+副音 声を選択できます。 ※ボタンを押すごとに音声が切換ります。

画面表示を表示する

画面表示を表示するには:

画面表示ボタンを押すと番組の情報が表示されます。 情報には、チャンネル番号、番組名など現在視聴中の 番組情報が表示されます。



モードによって、異なる情報が表示されることがあり ます。

1	受信放送方式
2	テレビ局名
3	現在の番組の放送時間および番組名
4	リモコンチャンネル番号
5	チャンネル番号
6	解像度
7	現在の時刻
8	音声の種類
9	信号強度

番組表(電子番組表)を使う

電子番組表では、(提供がある場合、最長8日間の)番組ス ケジュールの詳細を見ることができます。表示される情報 は、チャンネルの番号および名称、番組名、開始時刻および 終了時刻、概要などです。 下図はBS デジタル放送の番組表の例です。

ご注意

番組表情報は、デジタル放送(地上/BS/110度 CS デジタル放送)を受信しているときのみ利用可能です。放 送局により利用できない場合があります。

番組表	(BSデジタル)				現在時刻 8	月23日 (月) 13:43
8月23日	8月23日 13:00~13:50 ニュース BS列島ニュース					
	23(月)	24(火) 25(オ	() 26(木)	27(金)	28(±) 29(E	30(月)
68	\$ 101	BS 102	BS 103	BS 141	BS 142	BS 143
N	IHK BS1	NHK B\$2	NHK h	BS日テレ	BS日テレ	BS日テレ
13 0	0ニュース	00 宮 B S ハイ	南米大陸一			
		ビジョン特	国の旅			
14.		住してコン行	neg 👽 nik			
		朱		30 韓国ドラマ 第	4話	
5	0 B S 二 ュ · ·					
0	0 コアメリカ		00シネマ			
0	· · · · · ///		002414			
時				24お得ショッピ	ング	
				30 伝統食材		
4	0旅のアル・・		45わたした・・	OU DANNE DE 19		
5	0 B S = _ · ·		55 B S プレ・・			
		のテレビショ	のハイビジョ	00テレビショッ	ドンガ	
15 0				00,02,02,0		
10 II	88570	ッヒング	ノンネマ			
2	0ワンセグ・			202.77		
2	5 東京			00244		
5	0BS=1	55 B S 先取··				
0		00 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		00 静国 ドラフ 第	「a ff	
16 0	UBUAPAN	00 20 0 0 12.				
時		26日めくり・・				
		28 B S 7 L · ·				
4	7BSプレ・・	20 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				
5	0 B S = 7 · ·	30 m 1 9 J	52 ハイビジー	54お得ショッピ	ング	
	00011					
決	定 番組内容 () 選	民る 前回回	ヘ 番組表 終了	する 🕕 拡大/縮小	(新) 翌日 (線) 1	前日 💢 ジャンル

リモコンを利用して番組表を表示できます。



詳細情報を番組表から得るには:

- 1 リモコンの番組表ボタンを押します。
- 2 詳細情報を見たい番組を選択して、決定ボタンを押しま す。詳細情報画面が表示されます(提供がある場合)。



1	放送時間
2	番組名
3	番組概要
4	番組内容
5	出演者

3 ▲▼ボタンを押して、画面を上下にスクロールします。 前の画面に戻るには、戻るボタンを押します。

番組表の番組を検索するには:

1 リモコンの番組表を押して黄色ボタンを押します。 番組検索画面が開きます。



- 2 ▲▼▲▶ボタンを押して、「ジャンル」と「詳細」を選択 します。
- ▶ボタンを押して検索開始を選択し、決定ボタンを押します。番組検索を開始します。 3
- 4 放送種別に従って番組を検索するには以下のボタンを 押します
 - ・青ボタン すべてのデジタル番組(地上/BS/110 度 CS 放 送)から検索する。

 - ・赤ボタン: BS 放送番組を検索する。 ・緑ボタン: 110 度 CS デジタル放送を検索する。
 - ・黄ボタン:地上デジタル放送番組を検索する。

データ放送を見る

- 1 リモコンの地上 D、BS、または CS1/2 ボタンを押し、画 面をデジタル放送に切換えます。
- 2 d ボタンを押してデータ放送を受信します。 データ受 信が始まるまで少し時間がかかりますので、画面に データ情報が表示されるまでお待ちください。



3 ▲▼◀▶ボタンを押して表示したい項目を選択し、決定 ボタンを押します。 または

青、赤、緑、黄ボタンを押して、対応する項目表示し ます。

- 4 前の画面に戻るには、戻るボタンを押します。
- データ放送を終了するには、d ボタンをもう一度押し 5 ます。

ご注意

- ・データ放送の地域情報を得るために郵便番号を設定 してください。
- 詳細については、「地域設定、郵便番号を設定する」 .
 - (16ページ)をご覧ください。

メニュー画面を使用する

メニュー画面の概要



メニュー画面の操作方法:

- ・設定メニューボタンを押してメニュー画面を表示し ます。 ▲▼ボタンを押して項目を選択し決定ボタンを押しま
- す。映像設定、音声設定、チャンネル設定、各種設定、 デジタル TV 設定、PC 設定を選択することができます。 ▲▼▲→ボタンを押して選択・調整し、決定ボタンを押
- して確定します。 ・前のメニューに戻るには、戻るボタンを押します。 ・メニューを閉じるには、設定メニューボタンを押し
- ます。

メニュー画面

映像設定

	DYN	EX	映	像設定
	映像モード		ダイナミック	
	コントラスト			+ 70
	輝度			+ 60
7-5-07	色の濃さ			+ 65
	色合い			+ 0
S	シャープネス			+ 50
	色温度		寒色	
72810	詳細設定			
		(決定 OK	्रहरू हरू (_{छेप्र}	*==-終了

映像モード	
コントラスト	
輝度	
色の濃さ	ノイズリダクション
色合い	ワイド切換
シャープネス	オーバースキャン
色温度	バックライト
詳細設定	省エネセンサー

音声設定



音声モード	
低音	
高音	
バランス	
ヘッドホン音量	
サラウンド	

各種設定

	DYNE	X		各種設定
	言語		日本語	
	0SD表示時間		60秒	
	シネマモード		オン	
7797	スリープタイマー		オフ	
	オートズーム		オン	
	工場出荷状態に戻す			
F290				
PC	 ◎◎選択 (表定	e) OK	展る戻る	(************************************

言語
OSD 表示時間
シネマモード
スリープタイマー
オートズーム
工場出荷状態に戻す

チャンネル設定

	DYNE	X	チャンオ	ヽル設定
	チャンネルスキャン			
	チャンネル追加			
	リモコン番号			
7707	受信チャンネル		13	
	微調整			+ 0
	スキップ		オフ	
	◎選択 (, ,)	ع OK	戻る 戻る (数	_{定メニュー} 終了

デジタル TV 設定

	DYNE	K.	デジタ	ルTV設定
	受信地域の設定			
	チャンネルスキャン			
	アンテナ電源設定		オフ	
7707	デジタル放送共通設定			
	リモコン設定			
	信号強度			
	お知らせ			
73910	スキップ		オフ	
	LAN回線設定			
	 ⊗⊗選択 →定) ok	(戻る)戻る	(殿定メニュー)終了

受信地域の設定	
チャンネルスキャン	ダウンロード設定
アンテナ電源設定	字幕言語
デジタル放送共通設定	字幕設定
リモコン設定	文字スーパー設定
信号強度	暗証番号設定
お知らせ	視聴年齡制限設定
スキップ	個人情報
LAN 回線設定	システム動作テスト

PC 設定

	DYN	EX		PC設定	
	水平位置			+	
	垂直位置	- 🖛		+	
	位相	- 🖛		+	
7707	クロック周波数	- 🛏		+	
S	自動調整				
		、 決定 OK	(戻る)戻る	(設定メニュー)終了	

水平位置
垂直位置
位相
クロック周波数
自動調整

ご注意

- ・地上アナログ放送、パソコンなど視聴している放送、
 機器によって表示される項目が異なります。
 ・チャンネル設定画面は地上アナログ放送視聴時のみ選
- 択できます。 ・デジタル TV 設定は地上、BS、110 度 CS デジタル放送 ・ テンタル IV 設定は地工、DD、 IIO 度 03 フレタル MAC 視聴時のみ設定できます。
 ・ PC 設定は PC モードでのみ設定できます。
 ・ グレー(灰色)表示されている項目は選択できません。
 ・ 取扱説明書内のイラストや画面は説明用のものであ

- り、実際のテレビ上の画面とは異なる場合があります。

映像を調整する

映像を調整するには:

1 設定メニューボタンを押します。 メニュー画面表示されます。

	DYN	EX	 映(象設定
_	映像モード		ダイナミック	
	コントラスト			+ 70
	輝度			+ 60
7792	色の濃さ	- —		+ 65
	色合い	- —		+ 0
<i>S</i>	シャープネス	- —		+ 50
	色温度		寒色	
TUAN	詳細設定			
	(◎)◎選択	(決定)OK	戻る 戻る (設定	<u>朱</u> 終了

2 ▲▼ボタンを押し、映像設定を選択し、決定ボタンを 」 押します。 がた、ナーロレー 歌史」たい道日を選択し決定ボタ _

3	▲▼ボタンを押し、設定したい項目を選択し決定ボタ
	ンを押します。◀▶ボタンを押して調整します。
	調整できる項目は以下のとおりです

・映像七一ト :映像七一トを変更じさより。
選択できる内容は次の通りです:
・ ダイナミック (明るく鮮明な画像)
 ・スタンダード (標準的な画像)
省エネ (明るさを抑えた省電力画像)
 シアター (映画鑑賞に最適な画像)
· スポーツ (スポーツ観戦に最適な画像)
・ユーザー設定 (お好みに調整した画像)
・ コントラスト :コントラストを調整します。
・輝度 :明るさを調整します。
・ 色の濃さ : 色の濃さを調整します。
・ 色合い: 画像の色あいを調整します。
 シャープネス:シャープネスを調整します。

- ・色温度:画像の色温度を設定します。 暖色(赤系を強調) 寒色 (青系を強調)
- 標準 ・詳細設定:ノイズリダクションや省エネセンサー などの調整ができます。

	DYNE:	X		映像設定	
	ノイズリダクション	•	ф.	•	
	ワイド切換		オート		
7777	バックライト			+	100
	省エネセンサー		オフ		
(199)					
	©©選択 (*)	e) ok	(戻る)戻る	(設定メニュー)終了	

◎詳細を設定するには

- ▲▼ボタンを押して項目を選択し、▲▶ボタンを押し て選択した項目を調整できます。 選択できる内容は次の通りです
- ・ノイズリダクション:
 画面のノイズやざらつきを軽減します。
 弱・中・強・オフを選択することができます。
- ・ワイド切換: 画像のアスペクト比を選択します。

オート	自動的に最適なアスペクト比で映します。
標準	通常のテレビ(4:3)の映像をそのまま映 します。
ズーム	映像を拡大して映します。
ワイド	16:9から4:3に圧縮された映像をもとの 16:9に戻して画面いっぱいに映します。
シネマ	標準より横幅の広いワイドスクリーンの映 画ソフトなどを画面いっぱいに映します。

ご注意

画像によっては最適な画面サイズで表示されない 場合があります。

- ·オーバースキャン:
- 16:9の映像を少し大きめに表示します。 ・バックライト
- 画面のバックライトを調節します。 省エネセンサー(下の項目参照)がオンに設定さ れているときには、調整できません。 ・省エネセンサー 室内の明るさをセンサーが自動的に感知して画面
- の明るさを調整します。
- 4 メニューを閉じるには、設定メニューボタンを押します。

音声を調整する

音声を調整するには:

1 設定メニューボタンを押します。メニュー画面が表示 されます。

E	DYN	EX	映	像設定
_	映像モード		ダイナミック	
	コントラスト			+ 70
	輝度			+ 60
7790	色の濃さ			 + 65
	色合い			 + 0
50	シャープネス			 + 50
_	色温度		寒色	
73914	詳細設定			
R	● ③●選択	(決定)OK	(戻る)戻る (数	^{⊯≠=} →終了

2 ▲▼ボタンを押して音声設定を選択し、決定ボタンを 押します。音声設定の画面が開きます。

	DYN	EX	音	声設定
_	音声モード		スタンダード	
	低音		•	+ 30
_	高音			+ 45
7707	バランス			+ 0
_	ヘッドホン音量			
	サラウンド		オフ	
1990 B				
R		(決定)OK	戻る戻る (取)	الاحمام المعام معام

- 3 ▲▼ボタンを押して項目を選択し、決定ボタンを押し ます。▲▶ボタンを押して選択した項目を調整できま す。調整した後は決定ボタンを押してください。選択 できる内容は次の通りです
 - ・音声モード : 音声モードを切換えます。選択でき る内容は次の通りです。 ・スタンダード
 - ニュース、ドラマなど人の声が聞きやすい 設定
 - ・シネマ
 - 映画鑑賞に最適な迫力ある設定 ・ミュージック
 - 音楽鑑賞に最適な低音を強調した設定 ・ユーザー設定
 - お好みに調整した設定
 - ・低音:低音を調整します。
 - ・高音:高音を調整します。
 - ・**バランス**:左右音声チャンネルのバランスを調整 します。
 - ・ヘッドホン音量
 - ヘッドホンの音量を調節できます。
 - ヘッドホン接続時は本体のスピーカーから 音がでません。
 - ・サラウンド:サラウンド効果を切換えます。
- 4 メニューを閉じるには、設定メニューボタンを押します。

地上アナログ放送を設定する

- 地上アナログ放送を設定するには:
 - リモコンの地上Aボタンを押します。
 設定メニューボタンを押します。メニュー画面が表示
 - されます。

	DYN	EX		像設定
_	映像モード		ダイナミック	
	コントラスト			 + 70
	輝度			+ 60
7797	色の濃さ			+ 65
_	色合い			+ 0
se la companya de la	シャープネス			+ 50
-	色温度		寒色	
779h	詳細設定			
(FRC)				
		<u>決定</u> OK (展る戻る 酸定	≮=ュ-─終了

3 ▲▼ボタンを押してチャンネル設定を選択し、決定ボ タンを押します。チャンネル設定画面が表示されます。

	DYNE	X	チャンオ	マル設定
	チャンネルスキャン			
	チャンネル追加			
_	リモコン番号			
7707	受信チャンネル		13	
	微調整			+ 0
	スキップ		オフ	
(-98)				
(PC				
	 ○ ○	© 0K	戻る 戻る 🛛	_{课×==} 終了

▲▼ボタンを押して項目を選択し、決定ボタンを押し ます。◀▶ボタンを押して選択した項目を調整できま す。調整した後は決定ボタンを押してください。 4 選択できる内容は次の通りです:

・チャンネルスキャン

- お住まいの地域で視聴可能な地上アナログ放送 をスキャンしてメモリーにチャンネル情報を登 録します
- チャンネル追加:
- メモリーにチャンネルを追加します。 ・リモコン番号・受信チャンネル:
 - リモコンの数字ボタンを押したときに選局する チャンネルを変更できます。設定方法は以下の 通りです。
 - 例) リモコン番号「2」を押したら「99」チャン ネルを視聴できるようにする場合
 - ・▲▼ボタンを押し「リモコン番号」を選択し、 ▲▼ボタンを押し、「2」を選択します。
 ▲▼ボタンを押し「受信チャンネル」を選択し、
 - ▲▶ボタンを押し、「99」を選択します。
- ·微調整:
- ▲▶ボタンを押して、受信中の映像が最も鮮明に見えるように、受信状態を微調整します。 ・スキップ
 - **チャンネルをスキップする(とばす)には**: ・数字ボタンまたは選局ボタンを押してスキップ したい番組を選択します。
 - ・設定メニューボタンを押し、メニュー画面を表 示します。 ・▲▼ボタンを押しチャンネル設定を選択し、決
 - 定ボタンを押します。
- ▲▼ボタンを押しスキップを選択します。
 ▲▶ボタンを押し「オン」を選択し、決定ボタンを押します。(解除するときは設定を「オフ」 にしてください。) 5 メニューを閉じるには、設定メニューボタンを押します。

各種設定をする

各種設定をするには:

1 設定メニューボタンを押します。メニュー画面が表示 されます。

	DYN	EX	眏亻	象設定
_	映像モード		ダイナミック	
	コントラスト			+ 70
	輝度			 + 60
77107	色の濃さ			+ 65
	色合い			+ 0
S?	シャープネス			 + 50
-	色温度		寒色	
759W	詳細設定			
_				
	 ≪ू́°●選択	(決定) OK	(戻る)戻る (設定)	▲==- 終了

2 ▲▼ボタンを押して各種設定を選択し決定ボタンを押 します。メニュー画面が表示されます。

	DYNE	X	各	·種設定
_	言語		日本語	
	0SD表示時間		60秒	
_	シネマモード		オン	
779-07	スリープタイマー		オフ	
	オートズーム		オン	
	工場出荷状態に戻す			
(199)y				
PC	⊗選択 →	ez OK	(戻る)戻る (18	_{定/=1} 終了

- ▲▼ボタンを押して項目を選択し、決定ボタンを押し ます。◀▶ボタンを押して選択した項目を調整できま す。調整した後は決定ボタンを押してください。選択 3 できる内容は次の通りです:
 - 言語:
 - メニュー画面の言語を選択します。 日本語または英語を選択できます。
 - OSD 表示時間:
 - メニュー画面の表示時間を変更できます。 ※最大 60 秒
 - ・シネマモード:
 - 古い映画を視聴した際に、ノイズを低減します。 ※ソフト(映画)によっては効果がえられない ものもあります。
 - ・スリープタイマー:
 - スリープタイマーを設定すると、設定時間後に 電源が切れて待機状態になります。 ※電源が切れると設定は解除されます。
 - ・オートズーム:
 - 画像を最適な大きさに自動で切り換えます。
 - ・工場出荷状態にもどす:工場出荷状態に戻ります。

ご注意

工場出荷状態に戻すと、チャンネル設定、データ放 送の個人情報などについても全て初期化されます。 ご注意ください。

地デジ /BS/110 度 CS デジタル放送の設定をする

デジタル TV 設定を変更するには:

- 1 リモコンの地上 D、BS、または CS1/2 ボタンを押し、画 面をデジタル放送に切換えます。
- 2
- 設定メニューボタンを押してください。 ▲▼ボタンを押し、デジタル TV 設定を選択し決定ボタ 3 ンを押します。

	DYNE?	z,	デジタ	ルTV設定
	受信地域の設定			
	チャンネルスキャン			
	アンテナ電源設定		オフ	
7707	デジタル放送共通設定			
_	リモコン設定			
S	信号強度			
	お知らせ			
799M	スキップ		オフ	
	LAN回線設定			
	 © _© ⊙選択) OK	(戻る)戻る	(數定メニュー)終了

- 4 ▲▼ボタンを押して項目を選択し、決定ボタンを押しま す。◀▶ボタンを押して選択した項目を調整できます。 選択できる内容は次の通りです。
 - ・ 受信地域の設定
 - チャンネルスキャン

 - アンテナ電源設定
 デジタル放送共通設定
 - リモコン設定
 - 信号強度 お知らせ
 - スキップ
 - LAN 回線設定
- 5 決定ボタンを押して選択を確定します。

デジタル放送共通設定をする

デジタル放送共通設定を設定するには:

- 1 リモコンの地上 D、BS、または CS1/2 ボタンを押し、画
- すでコンの起上し、お、よたは 031/2 ホメンを押し、画 面をデジタル放送に切換えます。 設定メニューボタンを押してください。 ▲▼ボタンを押し、デジタル TV 設定を選択し決定ボタ 3 ンを押します。

	DYNE	₹.	デジタ	ルTV設定
	受信地域の設定			
	チャンネルスキャン			
	アンテナ電源設定		オフ	•
アナログ	デジタル放送共通設定			
	リモコン設定			
S	信号強度			
	お知らせ			
7991	スキップ		オフ	•
	LAN回線設定			
		ОК С	展る戻る	(設定メニュー)終了

4 ▲▼ボタンを押し、デジタル放送共通設定を選択し決 定ボタンを押します。

	DYNE	X	デジタル	∠TV設定
	ダウンロード設定	•	はい	
	字幕言語	4	日本語	•
	字幕設定		オフ	
7797	文字スーパー設定		オフ	
	暗証番号設定			
S	視聴年齡制限設定			
_	個人情報			
799 M	システム動作テスト			
	(∞्रेo選択 (), t	OK	(戻る)戻る 🔞	**==- 終了

- 5 ▲▼ボタンを押して項目を選択します。◀▶ ボタンを押 し、設定を変更します。選択できる内容は次の通りです。 ダウンロード設定:本機は BS や地上デジタルの放送波で送られるソフトウェアをダウンロードし自 1.2.2.2.3(0.3.2.2) 動更新する機能があります。お買い上げ時は自動ダ ウンロードするように設定されています。
 - 「はい」のまま、お使いいただくことをおすすめし ます。
 - ・字幕言語: 字幕言語を選択します。日本語または
 - 英語(提供がある場合)を選択できます。 ・字幕設定:オンにすると、字幕言語が有効になります。オフにすると、字幕言語が無効になります。本 機能がオンになっていると、画面で字幕言語を見る ことができます(情報がある場合)。
 - ・文字スーパー設定:オンにすると、文字スーパーが 有効となります(提供がある場合)。オフにすると、 この機能は無効になります
 - ・**暗証番号設定**:視聴年齢制限設定のパスワードを設 定/変更します。工場出荷時設定では、パスワードは 0000 となっています(変更することをお奨めしま す)。視聴年齢制限設定にはパスワードが必要です。
 - ·視聴年齢制限設定:お子様に不適切なテレビ番組の 視聴を制限します。視聴年齢制限で制限された番組 を視聴するには、パスワードを入力する必要があり ます。詳細については、「暗証番号を設定し視聴で きる番組を制限する」(25ページ)をご覧ください。
 - ・個人情報:地域設定、郵便番号などの設定を初期化 します
 - ・システム動作テスト: B-CAS カードの情報やネット ワーク(LAN 回線)の接続状況を確認できます。
- 6 メニューを閉じるには、設定メニューボタンを押します。

暗証番号を設定し視聴できる番組を制限する

暗証番号を変更するには:

- 1 リモコンの地上 D、BS、または CS1/2 ボタンを押し、画 面をデジタル放送に切換えます。 設定メニューボタンを押してください。 ▲▼ボタンを押し、デジタル TV 設定を選択し決定ボタ
- 2
- 3 ンを押します。

	DYNE		デジタ	ルTV設定
	受信地域の設定			
	チャンネルスキャン			
_	アンテナ電源設定		オフ	
7+1-2	デジタル放送共通設定			
	リモコン設定			
	信号強度			
	お知らせ			
799W	スキップ		オフ	
	LAN回線設定			
	©選択 → 次 定) OK	(戻る)戻る	酸定メニュー終了

▲▼ボタンを押し、デジタル放送共通設定を選択し決 4 定ボタンを押します。

	DYNE	X	デジタル	√TV設定
	ダウンロード設定	•	はい	•
	字幕言語	•	日本語	+
_	字幕設定		オフ	
7707	文字スーパー設定		オフ	
	暗証番号設定			
S	視聴年齡制限設定			
_	個人情報			
£291	システム動作テスト			
	● ③ 選択 決定	OK	(戻る)戻る (193	**==-終了

5 ▲▼ボタンを押し暗証番号設定を選択し決定ボタンを 押します。



- 6 数字ボタンを使用してパスワードを入力します。 (初期設定されているパスワードは 0000 です。) 暗証番号を変更する場合には、▲▶ボタンを押して「は
- 7 い」を選択し、決定ボタンを押します。 8
- 数字ボタンを使用して新しい暗証番号を入力します。 確認のため、もう一度新しい暗証番号を入力します。 新しい暗証番号が作成されます。 a

ご注意

 パスワードはメモをして保管するようにしてください。 パスワードを忘れた場合には、9999を押してください。

視聴年齢制限設定

視聴年齢制限設定を変更するには:

- 1 リモコンの地上 D、BS、または CS1/2 ボタンを押し、画 リモコンの地上し、100、67.16 00.72.17.72 2.1.2、二 面をデジタル放送に切換えます。 設定メニューボタンを押してください。 ▲▼ボタンを押し、デジタル TV 設定を選択し決定ボタ
- 3 ンを押します。

	DYNE	Ę	デジタノ	レTV設定
	受信地域の設定			
	チャンネルスキャン			
_	アンテナ電源設定		オフ	
アナログ	デジタル放送共通設定			
	リモコン設定			
S	信号強度			
	お知らせ			
7291	スキップ		オフ	
	LAN回線設定			
	 ◎ 選択 → æ	OK (戻る戻る	鯎==-終了

4 ▲▼ボタンを押し、デジタル放送共通設定を選択し 決定ボタンを押します。

	DYNE	X	デジタル	∠TV設定
	ダウンロード設定	•	はい	
	字幕言語		日本語	
	字幕設定		オフ	
77972	文字スーパー設定		オフ	
_	暗証番号設定			
	視聴年齡制限設定			
_	個人情報			
799W	システム動作テスト			
		ОК	(_{戻る})戻る (®	₹≠==- 終了

5 ▲▼ボタンを押し視聴年齢制限設定を選択し決定 ボタンを押します。

	DYNEX	デジタルTV設定
	暗証番号を入力してください	
7777	視聴年齡制限設定 ◆	18歳 •
Ø		
F 99 0		
		る 戻る ◎≇≭=ュー 終了 ●

- 6 数字ボタンを使用してパスワードを入力します。
 - ▲▶ボタンを押して、視聴制限する年齢を設定します。 (4歳~21歳)
 - 例) 10歳以下のお子様に相応しくないテレビ番組を 制限する場合には視聴年齢制限設定を10歳に 設定してください。視聴年齢制限設定を解除する 場合には、「制限なし」を選択してください。

リモコン設定

本機能は、数字ボタンをショートカットキーとして設定でき ます。

- リモコンでショートカットキーを設定するには:
- 1 リモコンの地上 D、BS、または CS1/2 ボタンを押し、画 することでは、あたは、の1/2 ホテンを押し、画面をデジタル放送に切換えます。 設定メニューボタンを押してください。 ▲▼ボタンを押し、デジタル TV 設定を選択し決定ボタ
- 2
- 3 ンを押します。

	DYNE	×.	デジタルTV	設定
	受信地域の設定			
	チャンネルスキャン			
	アンテナ電源設定		オフ	•
アナログ	デジタル放送共通設定			
_	リモコン設定			
S	信号強度			
	お知らせ			
799W	スキップ		オフ	•
	LAN回線設定			
	 ©©◎選択 →定	OK (Ra	5 戻る (^{設定メニュー}	- 終了

4 ▲▼ボタンを押し、リモコン設定を選択し決定ボタン を押します。

リモコン設定		BSデジタル
1	101	
2	102	
3	103	
4	141	
5	151	
6	161	
7	171	
8	181	
9	191	
10	200	
11	211	
12	222	
<⇒ 選択	る 戻る	

5 ▲▼ボタンを押しリモコンの番号を選択し∢▶ボタンを ▲▼ホタンを押じりモゴンの留ちを選択します。 押し、リモコンに割りあてるチャンネルを選択します。 例えばリモコンのボタン「1」を押したときにチャンネ ル「101」を視聴するよう設定したい場合には、▲▼ボ タンを押して「1」を選択し、<

▶ボタンを押して、「101」

を選択してください。終了するには戻るボタンを押し ます。

お知らせを見る

B-CAS カード情報、メール、ソフトウェアバージョンなどの 情報を確認できます。

お知らせ画面を開くには:

- 1 リモコンの地上 D、BS、または CS1/2 ボタンを押し、画 面をデジタル放送に切換えます。 2 設定メニューボタンを押してください。

3 ▲▼ボタンを押し、デジタル TV 設定を選択し決定ボタ ンを押します。

	DYNE?	₹	デジタ	ルTV設定
	受信地域の設定			
	チャンネルスキャン			
	アンテナ電源設定		オフ	
アナログ	デジタル放送共通設定			
	リモコン設定			
S	信号強度			
	お知らせ			
799M	スキップ		オフ	
	LAN回線設定			
	 ◎ ₀ ◎選択 〕 決定) OK	展る戻る	酸定メニュー終了

4 ▲▼ボタンを押し、お知らせを選択し決定ボタンを押 します。

	DYNEX デジタルTV設定
	B-CASカード情報 →
	メール・
**	ソフトウェアバージョン S568HD0011A_1000
S	
799W	
	終了 (¥定 OK (戻る (₩±≠=ュー)終了

I	B-GAS カート情報:決定ホタンを押すと B-GAS カートの情報を確認できます。
2	メール:決定ボタンを押してアクセスします(この画 面からメールを読んだり、削除できます。画面の指示 に従って操作してください。)
3	ソフトウェアバージョン

チャンネルをスキップする(とばす)

選局+/-ボタンを使って選局したときに不要なチャンネ ルをスキップすることができます。

- チャンネルをスキップするには:
- スキップしたいチャンネルを選択(視聴)します。
 設定メニューボタンを押してメニュー画面を開きます。▲▼ボタンを押しデジタル TV 設定を選択し決定ボタンを押します。

	DYNE	Ę	デジタ	vルTV設定
	受信地域の設定			
	チャンネルスキャン			
_	アンテナ電源設定		オフ	
7+07	デジタル放送共通設定			
	リモコン設定			
	信号強度			
	お知らせ			
72914	スキップ		オフ	
-	LAN回線設定			
	 ©©≫選択 (<u>决定</u>) ОК С	展る戻る	(数定メニュー)終了

3 スキップを選択し、<→ボタンを押してオンを選択し 決定ボタンを押します(解除するときは設定をオフに してください)。

PC 設定をする

外部モニターで表示できるようにパソコンを設定してください。詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。テレビ で対応していない信号を受信すると正しく表示できません。

PC 設定をするには:

- 1 入力切換ボタンを押し、▲▼ボタンを押して PC を選択 し決定ボタンを押します。
- 2 設定メニューボタンを押します。メニュー画面が開き ます。

	DYNEX		映像設定	
	映像モード		ダイナミック	•
	コントラスト			+ 70
	輝度			+ 60
アナログ	色の濃さ			+ 65
	色合い			+ 0
S	シャープネス			+ 50
	色温度		寒色	•
7281	詳細設定			
	 © _© ⊙選択	(決定)OK	戻る 戻る (数	☞≠=ュ- 終了

3 ▲▼ボタンを押して PC 設定を選択し、決定ボタンを 押します。PC 設定メニューが開きます。

	DYNE	IХ Х	PCa	设定
	水平位置			- + 0
	垂直位置			— + o
	位相	- I		— + o
アナログ	クロック周波数			- + 0
	自動調整			
	 ◎◎選択 〔	決定 OK 反	る 戻る (設定/二)	→終了

- 4 ▲▼ボタンを押して項目を選択し、決定ボタンを押します。◀▶ ボタンを押して選択した項目を調整できます。 選択できる内容は次の通りです:
 - ・水平位置:画像を左右に移動させます。 ・垂直位置:画像を上下に移動させます。

 - ・ 位相: 文字などを表示したときに、映像のチラッキ が出たり、コントラストがつかないときに調 整します。
 - ・クロック周波数:縦じま状のチラツキがあるときに 調整します。
 - ・自動調整:画面位置やクロック周波数などを自動的 に調整します。
- 5 メニューを閉じるには、設定メニューボタンを押します。

壁掛け金具を取り付ける

ご注意

壁掛け設置工事が不完全な場合、本機が落下しけがの原 因となる恐れがあります。壁掛け設置をする際には必ず お買い上げの販売店にご相談ください。

壁掛け金具(別売)を本機に取り付けるには、スタンドとス タンドの支柱を取り外す必要があります。

スタンドの支柱を取り外すには:

- 1 傷がつかないように注意して本体をテーブルなどの上 に置いてください。
- ※柔らかいクッションや布などをテーブルなどの上に 敷いてからテレビを置いてください。
- スタンドを固定しているネジを外し、スタンドを取り 2 外します。 スタンドの支柱を固定しているネジを外し、支柱を取
- 3 り外します。



ご注意

壁掛け金具は、VESA 規格に準じたものを使用してくだ さい。お買い上げの販売店にご相談ください。 イラスト内の製品はあくまで説明用のものです。 実際の製品外観とは異なる場合があります。

地上デジタル放送チャンネル一覧

地上デジ	地上デジタル放送チャンネル一覧				
長野 1 NHK約 2 NHK約 4 テレビ 5 ABN長野 6 SBC 8 NBS	県 ² 合・長野 ² 育・長野 言州 朝日放送 三越放送 長野放送	- 地域名 - 放送局名			
		・ チャンネル番号	表	:H. 19. 11. 30 現在	
北海道(帯広)	北海道(釧路)	北海道(北見)	北海道(旭川)	北海道	
 3 NHK総合・帯広 2 NHK教育・帯広 1 HBC帯広 5 STV帯広 6 HTB帯広 8 UHB帯広 8 UHB帯広 	 NHK総合・釧路 NHK教育・釧路 HBC釧路 STV釧路 HTB釧路 UHB釧路 UHB釧路 	 NHK総合・北見 NHK教育・北見 HBC北見 STV北見 GHTB北見 UHB北見 UHB北見 	 NHK総合・旭川 NHK教育・旭川 HBC旭川 STV旭川 HTB旭川 UHB旭川 UHB旭川 	3 NHK総合・旭川 2 NHK総合・旭川 1 HBC旭川 5 STV旭川 6 HTB旭川 8 UHB旭川	
			7 T V H 旭川	7 T V H 旭川	
 北海道(礼幌) 3 NHK総合・札幌 2 NHK教育・札幌 	 北海坦(图館) 3 NHK総合・函館 2 NHK教育・函館 	 北海退(至闌) 3 NHK総合・室蘭 2 NHK教育・室蘭 	 育森県 3 NHK総合・青森 2 NHK教育・青森 	右于県 1 NHK総合・盛岡 2 NHK教育・盛岡	
1 HBC札幌 5 STV札幌 6 HTB札幌 8 UHB札幌 7 TVH札幌	1 HBC函館 5 STV函館 6 HTB函館 8 UHB函館 7 TVH函館	1 HBC室蘭 5 STV室蘭 6 HTB室蘭 8 UHB室蘭 7 TVH室蘭	1 RAB青森放送 6 ATV青森テレビ 5 青森朝日放送	6 IBCテレビ 4 テレビ岩手 8 めんこいテレビ 5 岩手朝日テレビ	
宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	
3 NHK総合・仙台 2 NHK教育・仙台 1 TBCテレビ 8 仙台放送 4 ミヤギテレビ 5 KHB東日本放送	1 NHK総合・秋田 2 NHK教育・秋田 4 ABS秋田放送 8 AKT秋田テレビ 5 AAB秋田朝日放送	1 NHK総合・山形 2 NHK教育・山形 4 YBC山形放送 5 YTS山形テレビ 6 テレビユー山形 8 さくらんぼテレビ	1 NHK総合・福島 2 NHK教育・福島 8 福島テレビ 4 福島中央テレビ 5 KFB福島放送 6 テレビユー福島	1 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 12 放送大学	
栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東亰都	
1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちざテレビ	1 NHK総合・東京 2 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 群点ナビ	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 ウジェン	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 チバデナビ	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 9 TOKYOMX 12 サビナ中学	

地上デジタル放送チャンネル一覧				
東京都 (伊豆小笠原)	神奈川県	新潟県	富山県	石川県
1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京	1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟	3 NHK総合・富山 2 NHK教育・富山	1 NHK総合・金沢 2 NHK教育・金沢
4 日本テレビ 6 TBS	4 日本テレビ 6 TBS	6 BSN 8 NST 4 ToNY 二 L 以新問	1 KNB北日本放送 8 BBT富山テレビ	4 テレビ金沢 5 北陸朝日放送
8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東亰	8 フシテレビション 5 テレビ朝日 7 テレビ東亰	4 Tent テレビ新潟 5 新潟テレビ21		8 石川テレビ
9 TOKYO MX 12 放送大学	3 tvk 12 放送大学			
福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県
1 NHK総合・福井 2 NHK教育・福井	1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・甲府 4 XBS山刺焼	1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信曲	3 NHK総合・岐阜 2 NHK教育・名古屋	1 NHK総合・静岡 2 NHK教育・静岡 6 SPS
, 100, 20 8 福井テレビ		5 abn長野朝日放送 6 SBC信越放送	5 CBC 6 メ~テレ	0000 8 テレビ静岡 4 静岡第一テレビ
		8 NBS長野放送	4 中亰テレビ 8 岐阜テレビ	5 静岡朝日テレビ
愛知県	三重県	湴 賀県	亰都府	大阪府
3 NHK 総合・名古屋 2 NHK 教育・名古屋	 3 NHK総合 津 2 NHK 教育 名古屋 	1 NHK総合・大津 2 NHK教育・大阪	1 NHK総合・京都 2 NHK教育・大阪	1 N H K 総合・大阪 2 N H K 教育・大阪
- 泉海ナレビ 5 CBC 6 メ~テレ	T 東海テレビ 5 CBC 6 メ~テレ	4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ	4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関連テレビ	4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関画テレビ
4 中京テレビ 10 テレビ愛知	4 中京テレビ 7 三重テレビ	10 読売テレビ 3 BBCびわ湖放送	10 読売テレビ 5 KBS京都	10 読売テレビ 7 テレビ大阪
兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県
1 NHK総合・神戸 2 NHK教育・大阪	1 NHK総合・奈良 2 NHK教育・大阪	 1 NHK 総合 和歌山 2 NHK教育 大阪 	3 NHK総合 鳥取 2 NHK教育 鳥取	 3 NHK総合・松江 2 NHK教育・松江
4 MBS毎日放达 6 ABCテレビ 8 関連テレビ	4 MBS毎日放达 6 ABCテレビ 8 関西テレビ	4 MBS毎日放达 6 ABCテレビ 8 関節テレビ	8 山陰中央テレビ 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ	8 山陰中央テレビ 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ
10 読売テレビ 3 サンテレビ	10 読売テレビ 9 奈良テレビ	10 読売テレビ 5 テレビ和歌山		
岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県
 NHK総合・岡山 NHK教育・岡山 NHK教育・岡山 	1 NHK総合・広島 2 NHK教育・広島	1 NHK総合・山口 2 NHK教育・山口	3 NHK総合・徳島 2 NHK教育・徳島	 NHK総合・高松 NHK教育・高松
4 RNC 画日本テレビ 5 KSB 瀬戸内海放送 6 RSKテレビ	3 RCCテレビ 4 広島テレビ 5 広島ホームテレビ	4 KRY山口放送 3 tysテレビ山口 5 yab山口朝日	1四国放送	4 RNC 自日本テレビ 5 KSB 瀬戸内海放送 6 RSKテレビ
7 テレビせとうち 8 OHKテレビ	8 TSS			7 テレビせとうち 8 OHKテレビ
愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県
1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山	 NHK総合・高知 NHK教育・高知 	 3 NHK総合 福岡 3 NHK 総合 北九州 	1 NHK総合・佐賀 2 NHK教育・佐賀	 1 NHK総合・長崎 2 NHK教育・長崎
4 日本 4 日本 10 4 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	4 局知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ	2 N H K 教育・福岡 2 NHK 教育・北九州 1 KBC 九州朝日故送	<u>3 S⊤Sサカテレビ</u>	3 N B C 長崎放送 8 K T N テレビ長崎 5 NCC 長崎文化放送
8 テレビ愛媛		4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送		4 NIB長崎 国 際テレビ
		7 T V Q 九州放送 8 TNC テレビ面日本		

~=

地上デジタル放送チャンネル一覧				
 熊本県 1 NHK総合・熊本 2 NHK教育・熊本 3 RKK熊本放送 8 TKUテレビ熊本 4 WT くまたと唱尽 	大分県 1 NHK総合・大分 2 NHK教育・大分 3 OBS大分放送 4 TOSテレビ大分 5 OMP + 公報日始送	宮崎県 1 NHK総合・宮崎 2 NHK教育・宮崎 6 MRT宮崎放送 3 UMKテレビ宮崎	 鹿児島県 3 NHK 総合・鹿児島 2 NHK 教育・鹿児島 1 MBC南日本放送 8 KTS 鹿児島テレビ 5 KVP 庶児島サ送 	 鹿児島県 (南 画諸島) 3 NHK 総合・鹿児島 2 NHK 教育・鹿児島 1 MBC南日本放送 8 KTS 鹿児島テレビ 5 KVB 鹿児島女送
4 NNI くまもと県氏 5 KAB 熊本朝日放送 沖縄県 1 NHK総合・那覇 2 NHK教育・那覇	JUAD 人汀朝日放达		4 KYT 鹿児島読売 TV	- S IND
3 RBCテレビ 5 QAB 琉球朝日放送 8 沖縄テレビ (OTV)				
※掲載外の地域につ	ついては、販売店にこ	ご相談ください。		

仕様

外観および仕様	は予告なく変更されることがあります。
商品名	地上・BS・110 度 CS デジタルハイビジョン 液晶テレビ
型番	DX-19E150J11(19 インチ) DX-26E150J11(26 インチ)
バックライト	LED
チューナー	地上アナログ、地上デジタル、BS デジタル、 110 度 CS デジタル
電源	AC100V 50/60 Hz
消費電力	28W(19 インチ): 60W(26 インチ) 待機時電力:0.4W(19 インチ、26 インチ)
年間消費電力量	42 kWh/年(19インチ) 70 kWh/年(26インチ)
区分名	DK(19 インチ) DC(26 インチ)
スピーカーサイズ	70 × 30 mm(19 インチ) 90 × 30 mm(26 インチ)
オーディオ出力	3 W × 2(19 インチ) 5 W × 2(26 インチ)
動作温度	5 °C ∼ 40 °C
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	DX-19E150J11 460 × 333 × 140 mm (スタンドを含む) 460 × 307 × 55 mm(スタンドを含まず)
	DX-26E150JTT 631 × 443 × 176 mm(スタンドを含む) 631 × 414 × 45 mm(スタンドを含まず)
質量	DX-19E150J11 3.8 kg (スタンドを含む) 3.2 kg (スタンドを含まず) DX-26E150J11 6.0 kg (スタンドを含む) 5.3 kg (スタンドを含まず)
接続端子	 VHF/UHF 用アンテナ端子(1) BS/110 度 CS 用アンテナ端子(1) ビデオ入力端子(1) S 映像入力端子(1) D5 映像入力端子(1) PC アナログ入力端子(ミニ D-sub15 ピン、 ステレオミニ) HDMI 入力端子(2) LAN 端子(1) ヘッドホン接続端子(1)
付属品 	リモコン 単4電池(2個) スタンドー式 スタンド(1) 固定用ネジ(3) 転倒・落下防止部品一式 ベルト(1) 取り付けネジ(2) 取扱説明書 簡単セットアップガイド 保証書 ファーストステップガイド

困ったときには

こんな時には	確認事項	対処の方法
電源が入らない	・電源プラグがコンセントから抜けていませんか	・電源プラグをコンセントに差し込む
	・本体の電源スイッチは入っていますか	・本体の電源スイッチを入れる
	・リモコンの電池が切れている	・リモコンの電池を新しい電池と交換する
映像も音声も出ない	・B-CAS カードは正しく挿入されていますか	・B-CAS カードを挿し直す
	・テレビ放送を見たいのに、ビデオ入力などに	・地上 D または BS、 CS1/2、 地上 A ボタン
	なっていませんか	を押し放送を切り換える
	・アンテナ線が外れていませんか	・アンテナ線を接続する
	・アンテナをさえぎる障害物はありませんか	 ・木などの障害物がある場合には、お買い 上げの販売店にご相談ください
	・アンテナの向きがずれていませんか	・アンテナの向きを調整する
	・信号強度は低くなっていませんか	・信号強度を確認してください(取扱説明書 P16参照)。信号強度が低い場合には、 お買い上げの販売店にご相談ください
	 ・アンテナは雷波の種類(地上デジタル、BS。	・お買い上げの販売店にご相談ください
	110 度 CS 放送)に適合したアンテナを使用していますか	
	・BS、110 度 CS 放送の場合、地域に適した	・お買い上げの販売店にご相談ください
	サイズ(口径)のアンテナを使用していますか	
	・春分や秋分の前後20日程度は、人工衛星が 地球の陰になるため、深夜一時的に電波が 止まる場合があります	・故障ではありません
	 BS、110 度 CS 放送だけが映らない場合には 	 ・マンションなどの共聴アンテナ以外では、
	アンテナ電源供給が OFF になっていませんか	アンテナ電源供給を ON にしてください。 (取扱説明書 P16 参照)
引越しをしたら映らなくなった	・ 引越した場合には、再度チャンネル設定をする	 ・チャンネル設定をする
	必要があります。 チャンネル設定をしましたか	(取扱説明書 P14 参照)
特定のチャンネルだけが映らない	・チャンネルの受信設定がずれていませんか	・チャンネル設定をする
		(取扱説明書 P14 参照)
	・契約していない有料放送ではありませんか	・視聴手続きをする
	・アンテナとの接続にデジタル放送に対応して	・ケーブルや機器をデジタル放送対応の
	いないケーブルや機器を使用していませんか	ものと交換する
有料放送が視聴できない	・B-CAS カードは正しく挿入されていますか	・B-CAS カードを挿し直す
	・有料放送を視聴するための手続きはお済み	・視聴手続をする
	ですか	
引越しをしたら、文字スーパー表示や	・データ放送の地域設定は正しいですか	・新住所にあわせて地域設定を再設定する
データ放送が表示されなくなった		(取扱説明書 P16参照)
電子番組表が表示されない	・電源を入れた後、最初に番組表を表示する際 は、番組表データの受信に時間がかかります。 しばらくお待ちください。	・故障ではありません。

こんな時には	確認事項 対処の方法	
映像は出るが音声がでない。または 音声は出るが映像がでない	・映像・音声接続ケーブルが抜けていませんか	・映像・音声接続ケーブルを接続する
ビデオが映らない	 ・ビデオ機器の電源プラグがコンセントから抜けていませんか ・ビデオ機器の電源は入っていますか ・ビデオ機器からアンテナケーブルがはずれていませんか ・入力切換は再生する機器を選択していますか 	 ・ビデオ機器の電源プラグをコンセントに差し込む ・ビデオ機器の電源を入れる ・ビデオ機器のアンテナケーブルを接続する ・入力切換ボタンを数回押し再生する機器を選択する
リモコンが動作しない	 ・乾電池の極性 (+) のが逆になっていませんか ・リモコンの電池が消耗していませんか ・テレビとの距離が遠くありませんか ・リモコンをテレビの方向に向けていますか ・リモコンと本体の間に障害物がありませんか ・リモコン受光部に直射日光や照明など強い光が 当っていませんか 	 ・乾電池を正しい向きに入れなおす ・新しい乾電池と交換する ・リモコンの受信可能距離(約5m以内)で 使用する ・本体前面左下のリモコン受光部にリモコン を向ける ・障害物を片付ける ・リモコン受光部に強い光が当っていると リモコンが動作しにくくなります。 照明の向きを変えるなどしてください。 ・受信設備減衰のために(映りなどに影響 することもあります)操作切換が遅くなる ことがあります。(天候などの環境で信号 強度の数値が変動するとノイズの影響を 受けます。)
・音声がでない	 ・音量が最小になっていませんか ・消音になっていませんか ・ヘッドホンのプラグがヘッドホン端子に差し込ま れていませんか 	 ・音量を上げる ・音量調節ボタンを押す ・ヘッドホン端子からヘッドホンのプラグを はずす
色が薄い、色合いが悪い	・色の濃さ、色合いは正しく調整されていますか	・色の濃さ、色合いを調整する (取扱説明書 P21 参照)
画面にノイズが出る	・UHF/VHF のアンテナケーブルが BS、110 度 CS のアンテナケーブルと接近していませんか	・2 つのアンテナケーブルを離して設置する
モザイク状のノイズ(ブロックノイズ) が出る	・積雪や豪雨、雷などが発生していませんか ・特に動きの激しい画面で発生しますか	 ・デジタル放送受信の特性上、以下のような 場合に発生することがあります。 故障ではありません。 *降雨対応放送の映像の場合 *悪天候などで受信状態が悪化した場合 * 画面の激しい変化に映像処理が対応 できない場合

こんな時には	確認事項	対処の方法
テレビの上部が熱い	内部の回路から発生する熱で温まった空気が 本体上部を通って抜ける構造になっている為、 上部が温かくなります	・故障ではありません
ときどき「ピシッ」と音がする	温度の変化により、キャビネットがわずかに '伸縮する音です	・故障ではありません
リモコンや本体の操作ができない	 ・外部からの雑音や妨害ノイズが原因の可能性 があります 	本体の電源スイッチを切り、電源プラグを コンセントから抜いて約1分放置した後、 再度差し込み電源を入れる

保証書とアフターサービスについて

本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格の異なる海外ではお使いになれません。

This television is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

保証書について

・この製品は保証書が添付されています。お買い上げの際、お買い上げの販売店からお受け取りください。

- ・所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- ・保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- ・本機のメモリーに保存されたデータは、保証の対象外です。

修理アフターサービス

修理を依頼されるときは、まず『困ったときには』の項を参考にして故障かどうかお調べください。 それでも具合が悪い時は **ケーズデンキ**サービスセンター またはお買い上げの販売店にご相談ください。 ご相談になるときは次のことをお知らせください。



部品の交換について

修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際に交換した部品は回収させていただきます。 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは、保証書をご覧ください。

何らかの原因で本機に記録されたデータ等が変化・消失された場合など、いかなる場合においても記録内容 の補償及びそれに付随するあらゆる損害について、当社は一切責任を負いかねます。予めご了承ください。 また、本機を使用できなかったことによる付随的損害について、いかなる場合においても当社は一切責任を 負いかねます。予めご了承ください。

保証期間経過後の修理は

診断をして修理ができる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、カラーテレビの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後 8年間保有しています。

転居や贈答品などでお困りの場合は

以下の窓口にご相談ください。

お問合せ先 : **ケーズデンキ**サービスセンター フリーダイヤル : 0120-820-806 受付時間 : 9:00 ~ 19:00 年中無休 (元日を除く) FAX : 0120-502-331 URL : http://www.ksdenki.com 放送などに関するアフターサービス

・BS デジタル、110 度 CS デジタルの放送局と受信契約や番組に関しては、ご覧になりたい放送局 や衛星サービス会社のカスタマーセンター、B-CAS カードカスタマーセンターにお問い合わせください。

B-CAS カスタマーセンター 電話番号 0570-000-250

受付時間 10:00 ~ 20:00 年中無休

・デジタル放送全般については(社)デジタル放送推進協会(Dpa)のホームページをご覧ください。

(社) デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.jp/

・地上デジタルの受信相談については、総務省地デジコールセンターにお問い合わせください。

総務省地デジコールセンター 電話番号 0570-07-0101 ※IP 電話などの場合 03-4334-1111 受付時間 平日 9:00 ~ 21:00 土・日・祝日 9:00 ~ 18:00

ケーズデンキ サービスセンター でお受けした個人情報は、本製品に関するアフターサービス(お問合せ および保証期間内の修理、製品の安全点検に関するご案内)のために利用させていただく場合が ございますので、ご了承ください。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し修理業務等を委託する 場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。



HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、 HDMI Licensing,LLCの商標または登録商標です。

廃棄について

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの液晶テレビを廃棄される場合 は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、 対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE

GPLv2 ,LGPLv2, and LGPLv3:

The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under GPL (version 2), LGPL (version 2), or LGPL (version 3). You can obtain a copy of the GPLv2 license from http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html, the LGPLv2 from http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html, or the LGPLv2 from http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html, the LGPLv2 from http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html, or the LGPLv3 from http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html, or the LGPLv3 from http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html or the LGPLv3 from http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html.

GPLv2 covered software:

Linux 2.6.21, BusyBox, dhcpcd, hotplug, utelnetd, ldconfig, ldd, strace, gdb, Buildroot, toolchain

LGPLv2 covered software: Id-uClibc, libcrypt, libdl, libgcc_s, libm, libncurses, libnsl, libpthread, libresolv, librt, libthrad_db, libutil

LGPLv3 covered software: klib,

If you require additional information or you wish to receive the complete corresponding GPLv2, LGPLv2, and LGPLv3 licensed source code, please call the Insignia support line at 1-877-467-4289. This source code is available for a period of three (3) years from the date of the distribution of this product by Insignia.

Other open source and software notices:

In addition, portions of the software contained in the Television are copyright © 2010, The FreeType Project (<u>www.freetype.org</u>). All rights reserved.

This product also contains "Portmap" Copyright © 1990 The Regents of the University of California, All Rights Reserved.

This product also includes the following:

png: Copyright Contributing Authors and Group 42, Inc. zlib: Copyright © 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS"WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGMEENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.



Distributed by Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 U.S.A. © 2010 BBY Solutions, Inc. All rights reserved DYNEX is a trademark of BBY Solutions, Inc. Registered in some countries. All other products and brand names are trademarks of their respective owners

> 10-0784 JAPANESE