

最短 6 秒起動 最長 12 時間バッテリー ウィルス対策搭載

Chromebook の使い方
操作方法や使い方のヒント、How to 動画
などをご覧ください。



Chromebook は、下記各種ブランドよりお取扱いがございます。



○デバイスにより起動時間は異なります。○デバイスや使用方法により、バッテリー駆動時間は異なります。○記載のキャンペーンは予告なく内容変更・終了する場合がございます。○本冊子に掲載の画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。○記載内容は 2022 年 2 月 10 日現在のものです。

当社が提供するすべてのコンテンツ(著作物、肖像、その他一切の情報)は、当社もしくは、その委託先等が著作権等の知的財産権、使用权、その他の権利を有しています。一部の機能、サービス、アプリケーションは、デバイスやネットワークによって仕様ごとの性能を発揮しない場合や、デバイスやネットワーク、あるいは地域によってご利用いただけない場合があります。追加の利用規約や料金が適用されることもあります。すべての機能とその他の製品/サービス仕様は、予告なく変更される場合があります。Google、Chrome OS、Chromebook、Google Play、Google アシスタント、Google Workspace 及び関連する名称並びにそれぞれのロゴは、Google LLC の商標または登録商標です。その他のすべての商標や商号はそれぞれの所有者に帰属します。©2022 Google LLC All rights reserved.

スイッチしよう  chromebook



※画像はイメージです。取扱製品/サービス仕様は予告なく変更になる場合があります。
※店舗によっては取扱いのない製品もございます。



Chromebook は、さまざまな作業をすばやく簡単にこなせる新しいタイプのパソコンです。Chrome OS を搭載し、クラウド ストレージや便利なアプリ、多階層のセキュリティが搭載されています。Google アカウントを使用してファイル、写真、音楽などにシームレスにアクセス可能で、開いてすぐに使えます。



最短 6 秒起動

最長 12 時間バッテリー

ウィルス対策搭載

仕事にも、遊びにも、普段使いにも。

できること、いろいろ。

Chromebook の使い方

おうち学習

軽作業

エンタメ

テレワーク

※デバイスにより起動時間は異なります。デバイスや使用方法により、バッテリー駆動時間は異なります。

おうち学習

安心して 子どもの学びを見守ろう



学校でも家庭でも、「新しい学び」を安全に楽しむ。

全国でデジタルデバイスを用いた学習が始まったことで、ご家庭でも使えるデジタルの学習ツールも続々登場しています。「子どもがパソコンを使うと、時間を忘れて使ってしまうのでは？」というお悩みには、ファミリーリンクアプリがおすすめ。使用時間の確認やデバイスのロック操作ができるので、ご家庭のルールに基づいて、保護者もお子さまも安心してお使いいただけます。



お子さまの使い方を見守れる

Google のファミリーリンクアプリを使用すると、アプリ管理や利用状況を確認できるので安心してお子さまにも Chromebook をお使いいただけます。




※ファミリーメンバーは管理者を含め最大6アカウントまでが加入できます。
※お子さま（13歳未満）用の Google アカウントに関する詳細やファミリーリンクの機能については、https://families.google.com/intl/ja_ALL/familylink/privacy/notice/ をご覧ください。



全国の小中学校の授業でも広く使われています

文部科学省が提唱する GIGA スクール構想により、小中学校を中心にひとり1台環境の導入が広がりました。2021 年からは、小中学校から高校まで、全国数多くの学校で新しい授業が始まっています。プログラミング学習を始め、いまやパソコン端末を使用した授業がスタンダードになりつつある中、Chromebook は安全性や、導入コストが低いことから数多くの学校で採用されてきています。



※1「公立小中学校1人1台環境で Chrome OS がトップシェア」
<https://www.m2ri.jp/release/detail.html?id=475> (MM 総研、2021 年)
※2「GIGA スクール端末の選定における 3OS 評価と活用課題の調査」(MM 総研、2020 年)

ご家庭での学びに、こんな使い方

Chromebook を使って、ご家族で「新しい学び方」にチャレンジしてみましょう。

夏休みや
冬休みなどでの
自由研究の
情報収集に



オンライン授業や
リモートでの
ホームルームの
参加にも



学校以外での
グループワークや
レポートの作成に



学校で学ぶ、
プログラミング学習の
ご自宅での
予習・復習に



軽作業

スキマ時間に パッと作業で効率化



スマートフォンのような気軽さで、サクサクと作業。

Chromebook は、起動スピードが速くサッと使えるので、使いたい瞬間を逃さず、すぐに使えます。その起動の速さは、パソコンなのにまるでスマートフォンのようにスムーズ。だから、移動中でのメールの返信や、お子さまのお昼寝中に家計簿をつけるなど、貴重なスキマ時間を効率よく使って、サクサク快適に作業できます。




「パソコン」として、毎日のルーティン作業をより快適に

タブレットやスマートフォンのような感覚で使える一方、もちろんパソコンならではの大きな画面やキーボード操作、スピーディな処理を備えているので、毎日の何気ないルーティンもより快適にこなせます。


Google 検索で調べもの

今晚のレシピや
気になるニュースを
かんたん検索



資料請求やお申し込み

申込フォームから、
住所やカード情報を
丁寧に入力



家計簿やメモに記入

今日の支出や
アイデアの記録を
パパッと手軽に入力




チャットやメッセージの返信

友人からの連絡に
スピーディに返信



標準搭載の Google アプリの活用で、作業を効率化


Chromebook には、Google のアプリが標準搭載されています。Google アカウントを同期させることで、スマートフォンなど、別のデバイスで操作した内容も引き継げるため便利に使えます。



Gmail

**Gmail アドレスでメールを
効率的かつ安全に保管**


プッシュ通知によるメールの確認、オンラインおよびオフラインでの閲覧と返信、すばやいメールの検索などが可能です。



カレンダー

**すべての予定やタスクを
スマートに管理**

予定のチェックだけでなく、ToDo の作成も可能。また、Gmail 連携で、フライトやホテルの予約などが自動的に追加されます。



Google Keep

**思いついたらすぐにメモ。
友だちや家族とアイデアを共有**

メモ、リスト、写真を追加できます。メモはすべてのデバイスで同期されるため、アイデアをいつでもすぐにチェックできます。

エンタメ

形を変えて 楽しみ方も自由自在



どこでも思いっきり「お気に入り」を楽しむために。

ひとりで寝転んでリラックスしているときや、友達と一緒に過ごしているとき。エンターテインメントを楽しみたい瞬間は、いろんな形で訪れます。Chromebook はフレキシブルに形状を変化させて使用できるので、シーンに合わせた使い方でコンテンツを楽しめます。Google Play ストアでお気に入りのアプリをダウンロードすれば、楽しみの幅はもっと広がります。



シーンに合わせて使いやすい形に

Chromebook のラインアップには、画面を回転させてラップトップモード以外の形に変化できる端末をご用意しています。手元でじっくり使いたいときや、別の作業をしながら使いたいときなど、気分とシーンに合わせた形でお使いいただけます。



— スタンドモード —




— テントモード —



— タブレットモード —

Google Play ストアのアプリを楽しもう

Chromebook では Google Play のアプリを使うことが可能です。映画やテレビ番組などの動画、書籍、ゲームなど、あなたにぴったりのアプリを見つけましょう。



※一部有料のコンテンツがあります ※一部対応していないアプリがあります

 動画を 楽しむ YouTube	 Netflix	 Google Play ムービー & TV	 読書を 楽しむ 楽天 Kobo	 honto	 Google Play ブックス
 ゲームを 楽しむ フィッシュダム	 ガーデンスケイプ	 Google Play ゲーム	 創作を 楽しむ Adobe Lightroom	 Kinemaster	 Clipchamp



Chromebook のご購入で
YouTube Premium が **3 か月無料**※

YouTube Premium なら、YouTube と YouTube Music を広告なしで楽しめます。Chromebook で以下の特典ページにアクセスすると 3 か月無料期間のお申し込みができます。

Chromebook 特典ページ: google.com/chromebook/offers/

※【適用条件】制限事項が適用されます。試用期間が終了すると、毎月 ¥1,180 の定期金額が自動的に請求されます。いつでも解約可能です。【適用期間】2023 年 6 月 30 日まで


テレワーク

ストレスなく 仕事が進む体験を



快適な操作性で、仕事をもっとスムーズに。

自宅を快適なオフィスに転換させるには、操作性の高さやコミュニケーションのスムーズさが重要です。Chromebook には Google の資料作成アプリが標準搭載されており、テレワーク中での業務をサポートします。また、Google ドライブ経由で資料を同僚にシェアすれば、まるで同じ場所にいるかのように、リアルタイムで資料の共同編集が可能です。




Google のアプリで資料作成もこなせる

文書作成のドキュメント、表計算のスプレッドシート、プレゼンテーションのスライドは Chromebook にあらかじめインストールされているので、Office アプリやその他のツールを追加でダウンロードしなくてもすぐに資料が作れます。

また、それぞれ Microsoft® Word、Excel、PowerPoint との互換性があり、編集・保存ができます※。

※ Google Workspace、または Web 版 Office を使用します。



ドキュメント、スプレッドシート、スライドで Microsoft Word、Excel、PowerPoint を編集するには ➡ P.51

リアルタイムで同一ファイルを 複数人で同時編集



Google ドライブを使用することで、いつでもどこでもパソコンやモバイル端末から資料にアクセスできます。また、ファイルを共有して、リアルタイムで複数人が同じファイルを同時に編集できます。役割分担してリアルタイムで作業できるので、効率的に資料の作成ができます。



同一ファイルを複数人で編集するには ➡ P.49

仕事のコミュニケーションを オンラインでも活発に

オンラインで会議に参加したり、チャットですばやくメッセージを送り合うことで、テレワーク中でも同僚や社外の取引先ともスムーズに意思疎通ができます。



個々の相手やグループとシンプルにやり取り

ダイレクトメッセージからグループの会話まで、柔軟かつ効率的にコラボレーションすることができます。チャット、ファイル、タスクを共有することで、グループでの仕事をさらに効果的に進められます。



高品質のビデオ会議を誰でも無料で

エンタープライズレベルのビデオ会議機能をどなたにでもご利用いただけます。Google アカウントさえあれば、100 人まで参加できるオンライン会議を作成して、最長 60 分間の会議を開催できます。

わたしの Chromebook の 使い方

手軽にいつでも使えて、かんたん・便利な Chromebook は、さまざまなライ

フスタイルに合わせて使用することができます。

VOICE 1

場所を選ばず、すぐに使える手軽さ

演奏活動を行っています。楽器の練習や仕事上のメッセージのやり取りをする際、Chromebook は軽くて持ち運びがしやすいこと、また Google の必要な機能が最初からすべて備わっているため複雑なセットアップ等必要なくすぐに使えることがとても便利でした。

自室やカフェでの作業はもちろん、今後旅先でも従来の重い PC をもっていく必要がなくなり、この 1 台で最低限必要な機能をカバーできるのはとても嬉しいです。



- 神奈川県
- 31 歳
- 単身
- 自由業



VOICE 2

テレワークやプライベートでも活躍

主に流通卸の会社で情報システム管理をしています。最近は Web 会議だけでなく商品展示会などもネットで開催されることがほとんどになり、試みに届いたばかりの Chromebook で参加してみたところ何もしなくてもストレスなくスムーズに参加することができました。

見たところセキュリティ面も堅牢そうだし、導入コストも減りそうで社内に積極的に導入していくのも良いかも？と思いました。何より余計な心配をする必要が減りそうで、私が楽できそう(笑)

腰を据えてバリバリに開発をするような時は向かないと思いますが、とっさにアイデアが湧いた時なんかは手に入る便利なツール、って印象です。もちろん エンタメにも大活躍です。12 インチで見る電子書籍は見開きでも読みやすくて気に入ってます。



- 京都府
- 48 歳
- 既婚
- 卸売りシステム管理



VOICE 3

アカウント切り替えで、家族のプライバシーを守る

私は中学生の息子がいる主婦です。

私の PC は息子と共有の一台のノート PC のみでした。思春期の息子が PC を使い出すと、なかなか手放してくれないし、アカウントも適当で、お互いの履歴や作業していたものがごちゃごちゃになり、整理するのが大変でした。

Chromebook はアカウントを分けることがとても簡単で、一台でもちゃんと個人用 PC のようにプライバシーが守られるところが良いです。また、はじめによくわからない余計なアプリが入っていないので、画面がスッキリしてるのも良かったです。いつも寝る前に家計簿を Excel でつけるのですが、Chromebook の起動がとても早く、Google スプレッドシートは、Excel と同じように使えるので、時短になりました。私が普段 PC でやることはだいたい決まっているので、必要なアプリが必要なだけ入っていて、起動が早く、セキュリティに疎くても、ちゃんとセキュリティが守られている Chromebook は、私にぴったりだと思いました。



- 埼玉県
- 36 歳
- 子有り
- 主婦



VOICE 4

スマホ感覚でスムーズに使えるパソコン

私は IT 会社に勤めております。

デスクトップ PC は使いやすいが起動が遅く、スマートフォンでは起動は早いが使い勝手が悪いと思っていました。

Chromebook は起動がとても早く、タッチもでき、スマホ感覚でも使うことができ重宝しております。



- 北海道
- 22 歳
- 子有り
- IT 企業技術職



Chromebook

基本操作マニュアル

初期設定をして、
基本となる操作を覚えよう。

各部位の名称と機能	P.15
タッチパッドの使い方	P.17
キーボードの使い方	P.19
起動の仕方を覚えよう	P.21
初期設定をしよう	P.23

使いやすい設定に変更しよう	P.25
アカウントを切り替えてみよう	P.29
オフライン設定をしよう	P.30
アプリをダウンロードしてみよう	P.31




✓ Chromebook への移行は簡単 3 ステップで!

1 Mac や Windows など今お使いのデバイスから、Google アカウントで Chrome ブラウザにログインします。

※Chrome をお持ちでない場合は google.com/chrome/ から Chrome をインストールしてブックマークと設定をインポートしてください。

ブックマークと設定のインポートについて詳しくはこちら support.google.com/chrome/answer/96816



2 残したいデータ
アップロードし



を、あらかじめそれぞれの Google サービスに
てバックアップします。



データの
バックアップについて、
詳しくは P.63 へ



3 ①と②で使用した
Google アカウントで
新しい Chromebook
からログインすると完了
です。ログイン後、
バックアップしたデー
タを確認できます。

各部位の名称と機能

Chromebook の名称とそれぞれの機能を覚えましょう。

❗ 下記は FMV Chromebook 14F の場合。仕様はメーカーや製品によって異なります。

1 USB 3.2 (Type-A/Gen 2)

Type-A コネクタを接続できます。

2 USB 3.2 (Type-C/Gen 2)

Type-C コネクタを接続できます。

3 マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子

スピーカーやイヤホン、ヘッドホンなどの接続が行えます。

4 microSD カードスロット

microSD メモリーカードを読み取るのに使用します。

5 Web カメラ

ビデオチャットや写真撮影時に使用します。

6 ディスプレイ

14.0 型ワイド / フル HD TFT カラー液晶 (1,920 × 1,080 ドット) で写真や動画を高画質で表示できます。

7 タッチパッド

指を使って、クリックやポインターの移動といった操作ができます。



8 HDMI 出力端子

HDMI のケーブルを接続できます。資料を画面に投影するなどに使用します。

9 盗難防止用ロック取り付け穴

端末の盗難を防止するためのセキュリティワイヤーを取り付けられます。

CHECK




ディスクでしていたことをすべてクラウド上で

Chromebook には CD や DVD などを読み取る機能は付いていません。
アプリケーションやファイルなどはクラウド上で管理されているので、ディスク不要でご利用いただけます。

タッチパッドの使い方

タッチパッドの基本的な操作方法を覚えましょう。




ポインタを動かす

画面上に矢印で表示されるマウスポインタ(マウスカーソル)はタッチパッドの上で指を動かすことで移動できます。



クリック

タッチパッドを指で押し込むかタップするとクリックができます。2回連続ですると、ダブルクリックとなります。




画面の拡大／縮小

タッチパッドに指を2本置き、拡大したい場所で指を離していくと拡大(ピンチアウト)できます。反対につまむように指を近づけると縮小(ピンチイン)できます。




右クリック

2本の指でタッチパッドを押し込むと右クリックができます。「Alt」キーを押したまま指1本で押し込んでも同様に右クリックができます。




スクロール

タッチパッドで2本の指を動かすとスクロールができます。上下すれば縦スクロール、左右させれば横スクロールとなります。



ドラッグ＆ドロップ

移動させたいものにポインタを合わせ、1本指で押し込みます。その状態のままタッチパッドでもう1本の別の指を動かしてドラッグした後、指を離します。



ページ間を移動する

履歴の前のページに戻るには、2本の指で左にスワイプします。履歴の次のページに移動するには、2本の指で右にスワイプします。



タブを切り替える

ブラウザで複数のタブを開いている場合は、3本の指をタッチパッドに置いたまま左右に滑らせてスワイプすると切り替えることができます。




キーボードの使い方

特殊キーやショートカットキーの機能と操作方法を覚えましょう。

！ 下記は FMV Chromebook 14F の場合。仕様はメーカーや製品によって異なります。

I 特殊キーの名称と機能

[ESC (エスケープ)] キー (1)		プログラムを中断したり、実行中の作業を取り消すなど処理をキャンセルするときに使います。
[バック] キー (2)		ブラウザで1つ前に閲覧したページを表示します。
[リロード] キー (3)		現在のページを更新します。
[フルスクリーン] キー (4)		フルスクリーン没入モード(タブとランチャー等が非表示のモード)に切り替えます。
[スイッチウィンドウ] キー (5)		概要モード(すべてのウィンドウを表示するモード)に切り替えます。
[スクリーン キャプチャ] キー (6)		現在表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。
[ブライトダウン] キー (7)		画面の明るさを下げます。
[ブライトアップ] キー (8)		画面の明るさを上げます。
[ミュート] キー (9)		消音します。
[ボリュームダウン] キー (10)		音量を下げます。
[ボリュームアップ] キー (11)		音量を上げます。
[ロック] キー (12)		長押しで画面をロックします。
[かな／英数] キー (13)		文字入力をかな⇄英数に切り替えます。
[タブ] キー (14)		項目間や入力エリアの移動をするときに使います。

[Everything] ボタン (15)		アプリとウェブを検索する。Caps Lock をオンまたはオフにするには、Alt + [Everything] ボタンを押します。
[Shift (シフト)] キー (16)		他のキーと組み合わせて使います。 詳しくはショートカットキー (P.66) を参照してください。
[バックスペース] キー (17)		カーソルの1つ前(左)の一文字を削除します。
[Enter (エンター)] キー (18)		変換中の文字を確定するときや選択項目を決定するときに使います。
[Ctrl (コントロール)] キー (19)		他のキーと組み合わせて使います。 詳しくはショートカットキー (P.66) を参照してください。
[Alt (オルト)] キー (20)		Ctrl キー同様、他のキーと組み合わせて使います。 詳しくはショートカットキー (P.66) を参照してください。
[英数] キー (21)		英数字入力に切り替えます。
[かな] キー (22)		日本語入力に切り替えます。
デリートする (20 + 17)		カーソルの1つ後(右)の一文字を削除できます。



起動の仕方を覚えよう

電源を入れる／ログインする



ディスプレイを開けても起動しない場合は、「ロック」キーを長押しします。


※初回のログイン方法について詳しくは P.23 へ



初回ログイン以降はパスワードのみ入力求められるので、入力し「Enter(エンター)」キーを押します。

※キーボードについて詳しくは P.19 へ

アプリを起動する



画面左下のランチャーをクリックし、「」からすべてのアプリを表示させます。

※画面の名称について詳しくは P.25 へ




使用したいアプリをクリックして起動します。別のアプリを使う場合も同じ手順で起動できます。

電源を切る／ログアウトする




「ロック」キーを長押しします。

※端末によっては、端末側面の電源ボタンも使用できます。




キーボードの右上にある「ロック」キーを長押しして、左下の「終了」「ログアウト」のいずれかをクリックします。

アプリを終了する



画面の右上にある「」ボタンをクリックして終了します。



起動中のアイコンを右クリックし、「閉じる」から終了します。

CHECK




少し席を外すときは、「ロック」で情報を守る！

ロックは、復帰時に毎回パスワードの入力を求められるので一時的に離席するときなど、大切なデータを守るためにおすすめです。

離れるときは キーボードの右上にある「ロック」キーを長押しします。

戻ったときは Google アカウントのパスワードを入力すると元の画面から作業できます。




CHECK



2つのアプリを同時に使いたいときは、2画面表示が便利

2つのサイトを同時に見たい、アプリを2つ同時に表示させたいときは、以下の方法で画面を分割できます。


- 1 表示する2つのウィンドウのうち一方のウィンドウで、 または  のボタンを押し続けます。
- 2 左矢印  または右矢印  の方向にドラッグします。
- 3 もう一方のウィンドウでも同じように、「2」の手順と左右逆の方向にドラッグすると分割できます。



初期設定をしよう


下記の手順で Wi-Fi と Google アカウントを設定しましょう。

I 設定手順




電源を入れる

フタを開けるだけで起動します。画面が表示されたら左側の言語表示を「日本語」または他の言語にします。



ネットワークに接続

「ネットワークへの接続」から使用する Wi-Fi を選択し、Wi-Fi のパスワードを入力して「接続」をクリックします。



Google Play の利用規約に同意

利用規約が表示されるので内容を確認のうえ、「もっと見る」>「同意する」をクリックします。画面に表示される手順に従って進めれば完了です。早速 Chromebook を使ってみましょう。

ユーザー補助機能の設定

自分に合わせて画面設定を行えます。
(セットアップ後でも、 (設定) から変更できます。)

Google 利用規約に同意して、ログイン

利用規約を確認後、「メールアドレス」と「パスワード」を入力してログインします。Google アカウントがない場合は、その他の設定からアカウントを作成します。詳しくは P.24 の手順をご確認ください。

初期設定で Google アシスタントやスマートフォンとの接続設定もできる


初期設定の中で、Google アシスタント利用のための声紋登録や、スマートフォンとの接続、指紋の登録なども行えます。
初期設定時にスキップをした場合は、「設定」から再度行うことができます。※登録内容は機種によって異なります。

CHECK

✓ 初期設定がうまくできないときは？

Wi-Fi に接続できない

P.23 の手順 ③ で接続したい Wi-Fi が表示されない場合は、「ネットワークへの接続」から「他の Wi-Fi ネットワーク」を選択し、「Wi-Fi ネットワークへの接続」ウィンドウに表示される項目を入力の上「接続」をクリックしてください。



2 段階認証を求められる


Google の 2 段階認証を設定している場合は、登録のアカウントでログインすると、スマートフォンに Google からのメッセージや テキストメッセージ (SMS) 等が送られます。

Google からのメッセージ



スマートフォンで「はい」をタップするとログインすることができます。

テキストメッセージ (SMS) または音声通話




受け取った 6 桁のコードを入力するとログインすることができます。

ホームページでも設定の方法をご紹介します。こちらもご確認ください。
Chromebook ヘルプ (<https://support.google.com/chromebook/answer/1047362>)



Google アカウントを作成するには



P.23 の手順 ④ で紹介した「その他の設定」をクリックし、必要事項を入力します。
※他の人がすでにご利用中のアカウントはご使用いただけません。

利用規約を確認のうえ、「同意」をクリックすれば、アカウントを取得できます。

使いやすい設定に変更しよう ①

自分の使いやすいようにカスタマイズしてみよう。

まずは名称と機能を確認しましょう。



CHECK



シェルフをお好みの位置に変えれば、より使いやすく


初期設定では画面下に表示されますが、画面の左右に配置することも可能です。位置を変更するには、デスクトップを右クリックして「シェルフの位置」から左／下／右を選びます。なお、画面の上に配置することはできません。




※ 13 歳未満のお子さま用アカウントでログインしている場合は、シェルフの位置の変更設定はできません。

Custom 1

ランチャーのアプリを並び替える




ランチャーの「」をクリックしてすべてのアプリを表示させます。




移動させたいアプリを長押しして、移動先にドラッグすると並びが替えられます。

Custom 2

アプリの通知を設定する



ステータストレイを開いてアイコン下の「通知」をクリックします。



アプリごとにチェックボックスがあるので、通知を受け取らないアプリはチェックを外します。


CHECK



「設定」を開かなくてもステータストレイで様々な設定が行えます


通知設定の他にも Wi-Fi や Bluetooth の接続、音量、画面の明るさなどがステータストレイから変更できます。

「ランチャー」→「設定」→各設定の操作なしで簡単に設定できるので便利です。




使いやすい設定に変更しよう ②


Custom 3 タッチパッドの速度を変える




Custom 4 ディスプレイサイズを変える




Custom 5 入力方法を設定する



Custom 6 Chrome ブラウザのフォントのサイズを変える



Custom 7 ダウンロード先を変える




アカウントを切り替えてみよう


お使いの Chromebook に複数のユーザーが各自の Google アカウントを使ってログインできるように設定することができます。1 台を家族で共有したり、一人で仕事用・プライベート用などアカウントを切り替えて使いたいときにおすすめです。




I 登録手順




下部の [ユーザーを追加] をクリックします。




Google アカウントのメールアドレスまたは電話番号を入力して [次へ] をクリックします。



Google アカウントのパスワードを入力して [次へ] をクリックします。



「ログインしました」と表示されるので「同意して続行」をクリックします。



Google Play アプリとサービスについての規約を確認のうえ「もっと見る」>「同意する」をクリックします。



画面に表示される手順に従って進めれば完了です。

オフライン設定をしよう


事前に設定をしてオフラインで使ってみよう。

！ Chromebook はインターネット接続をした状態での利用を前提としているため、オフライン利用の際には事前の設定が必要です。

※一部のオフラインアプリとサービスは、シークレットモードやゲストモードでは使用できません。

※仕事用または学校用のアカウントで Gmail を使用している場合でオフライン Gmail の設定を変更するには、管理者に相談してください。

II 設定手順(例) Google ドキュメントの場合



ドキュメントファイルを開いて「ファイル」から「オフラインで利用可能にする」をクリックします。



オフラインで使えるマークが付きます。

できること	使用アプリ(機能)	説明
メールを確認する	Gmail	インターネットに接続していなくても、mail.google.com に移動して Gmail メッセージの閲覧、返信、検索を行うことができます。オフラインでメールを送信すると、メールは新しい [送信トレイ] に移動し、オンラインに戻るとすぐに送信されます。※オフラインの設定方法について詳しくは P.44 へ
映画やテレビを視聴する	Google Play ムービー & TV	Google Play ムービー & TV で映画などを購入し、ダウンロードしておけばインターネットに接続していない時にも視聴いただけます。
ゲームをプレイする	各種アプリ	オフライン対応ゲームを、Google Play ストアでインストールしておけばいつでも好きな時に楽しむことができます。
メモを作成する	Google Keep	メモを取ったり、メモを読んだり編集ができます。オフラインで行った変更は、次回オンラインに接続した時に Google Keep に表示されます。
ドキュメントの表示、作成、編集	Google ドライブ	Google ドライブ内のファイルはオフラインでアクセス・編集可能。変更内容は自動でローカルに保存され、ネット接続時に自動的に変更内容を同期します。
写真の表示と編集	フォトエディタ	Chromebook に搭載されているフォトエディタから撮影した写真を確認したり、加工などの編集を行うことができます。
ウェブページの閲覧	Chrome	ページを右クリックして [名前を付けて保存] で、MHTML / HTML ファイル形式で保存しておくことでオフラインで閲覧できます。

※オフライン設定の仕方について詳しくは support.google.com/chromebook/answer/3214688?hl=ja をご覧ください。


アプリをダウンロードしてみよう




Google Play ストアから
好きなアプリをダウンロードしてみよう。




1 ダウンロード手順




ランチャーから「」をクリックしてすべてのアプリを表示させ、「Play ストア」をクリックします。



上部の検索窓にアプリ名を入力したり、テーマからカテゴリを絞ってアプリを検索できます。



インストールボタンをクリックします。必要とされる権限の付与などについては確認のうえ「追加」をクリックします。



インストールが完了すると、アプリアイコンが表示されます。インストール後すぐにアプリを利用できます。


CHECK



ダウンロードしたアプリをスマートフォンでも！



Chromebook



スマートフォン

NETFLIX オリジナルシリーズ
「ストレンジャー・シングス 未知の世界」NETFLIX で独占配信中

Google Play ストアでダウンロードした Android アプリは、アカウントを同期させればお手持ちのスマートフォンでも利用できます。場所や用途に合わせて端末を使い分ければより便利に、より快適にアプリが楽しめます。



case 1

やり残した書類を
移動中にスマートフォンで編集

簡単な編集はパソコンを開くよりスマートフォンで手軽に
サッと手直し。電車の移動時間を利用して効率的に。

case 2

家に着いたら
ゲームの続きは大画面で

大好きなゲームは大画面でやると迫力も倍増。家では
Chromebook に切り替えてプレイ続行。



Chromebook を 使いこなそう



Google アプリを使いこなそう

Chrome で快適なブラウジングを	P.35
Google フォトで思い出の写真を振り返ろう	P.37
Gmail で毎日のメールのやりとりをラクラク整理	P.41
Google ドライブで大事なデータを一括管理	P.45
Chromebook で資料を作成してみよう	P.49

進化する Chromebook

Google の提供する OS の連携でますます便利に	P.53
ファミリー リンクで安心して使用できるセキュリティ	P.57
Chromebook で、夢中になる体験を	P.61
よくあるご質問 (Q&A)	P.63

✓ Chromebook を使いこなすための最初の 1 歩

Google アシスタント

声をかけるだけであなたをお手伝い

セットアップ時にも設定できる「OK, Google」の一言で、Google アシスタントはすぐに起動します。ハンズフリーでいつでもどこでも、知りたかったことを見つけられます。


こんなことを聞いてみよう

OK Google, 今日の予定は?

OK Google, タイマーを 3 分に設定して。

OK Google, 卵をショッピングリストに追加して。

OK Google, 夕方にクリーニングのリマインダーを作成して。




Everything ボタン

ボタンひとつでなんでも検索

Chromebook には探しものに便利な Everything ボタンがあります。ファイルやアプリを探したり、ウェブで情報を検索するなど、何でもこのボタンひとつで簡単に見つけられます。

※端末により Everything ボタンのマークは異なります。詳しくは P.19「キーボードの使い方」をご確認ください。



Everything ボタンを押すと検索窓が即座に立ち上がる

Chrome で 快適なブラウジングを

Google Chrome は高速で使いやすく、安全なウェブブラウザです。Google 検索から世界中のウェブページにアクセスして情報を閲覧できます。さらに、自分なりにブラウザをカスタマイズできるので、使いやすい設定に変更して、毎日の検索をもっと楽しんでみましょう。



マルチタブでブラウジングが快適

画面表示に限界のあるスマートフォンではやりにくかったタブ操作も、Chromebook ならマルチタブでインターネットを快適に閲覧できます。

新しいタブを開く

(+) (新規タブ) をクリックすると新しいタブを開くことができます。

タブの並び替え

タブを掴んで左右にドラッグすると並び替えができます。

タブの複製

タブを右クリックして、「タブの複製」を選択すると、選んだタブをコピーできます。

新しいウィンドウで開く

タブを掴んで上下にドラッグすると新しいウィンドウを作成します。

タブをまとめる

タブを掴んで別ウィンドウ上に置くと、タブをまとめることができます。

閉じたタブの復活

(⋮) (設定) から「履歴」を開き「最近閉じたタブ」から選択します。

POINT 1 Chrome ウェブストアから拡張機能を使ってみよう

パソコン利用時の Chrome では、「拡張機能」と呼ばれる追加の機能オプションをブラウザにインストールすることができます。「Chrome ウェブストア」から、Chrome ブラウザ向けのアプリ、拡張機能、ブラウザのテーマが提供されており、これらを追加すると Chrome をさらに活用することができます。

Chrome ウェブストアにアクセスして気になる拡張機能を探してみましょう。

使用したい拡張機能を選択し、詳細画面で内容を確認します。

「Chrome に追加」を選択し、利用条件を確認して、「拡張機能を追加」を選択します。

拡張機能がインストールされます。拡張機能の初期設定や呼び出し方の説明を確認して、使ってみましょう。

POINT 2 アカountの同期でブックマークや履歴を引き継ぐ

Google アカountで同期の設定をすると、別のデバイスで Chrome を使用した際にも、ブックマークなどの情報が引き継がれます。パソコンデバイスを買い替えたときや、スマートフォンで閲覧した際にも、変わらずに Chrome が使用でき便利です。

設定 > 「アカウント」から、「同期と Google サービス」をクリックします。


「同期する内容の管理」から、どの機能を同期させるかを設定できます。

Google フォトで 思い出の写真を振り返ろう

Google フォトを使えば、たくさんの思い出の写真たちをクラウドの安全な場所へ1つに集約して保存できます。過去の写真と組み合わせてアルバムを作ることや、離れて暮らす家族と思い出の写真を共有することも、簡単にできます。




Google フォト の画面構成と主な機能



1 フォト	アップロードされた画像を時系列順に確認できます。	5 アルバム	複数の写真をまとめたアルバムを作成・閲覧できます。
2 データ検索	アップロードされた写真を検索できます。	6 ユーティリティ	アップロードされた写真を使って、画像のコラージュやムービーなどを作れます。
3 共有	別のユーザーに共有している写真を確認できます。	7 アーカイブ	「アーカイブ」した画像は、1のフォト画面に掲載されず、ここへ保存されます。
4 お気に入り	お気に入りの★マークをつけた画像を確認できます。	8 ゴミ箱	削除した画像がここに移動します。

POINT 1 写真を Google フォト にアップロードしよう

パソコンの中にある写真は定期的に Google フォト にアップロードしておくとう便利。
万が一パソコンが故障したときでも、写真データが消えることはありません。




Google フォト を起動して、画面右上の「アップロード」をクリックした後、アップロード元を選択します。

アップロードしたい写真を選んで「開く」をクリックします。

POINT 2 スライドショー表示でデジタルフォトフレームにしてみよう

Google フォト に保存している写真をスライドショーとして再生すれば、簡易的なデジタルフォトフレームになります。撮ったけど一度も見なかった写真にも出会えるはず。



Google フォト を起動して写真をクリックして表示します。

(その他)をクリックします。

「スライドショー」をクリックします。

Chromebook は一定時間操作がない場合、自動でスリープ状態になります。Chromebook をスリープ状態にならないようにするにはヘルプページから「Chromebook がスリープ状態にならないようにする」と検索するか、
<https://support.google.com/chromebook/answer/3420029> をご覧ください。

POINT 3 写真を整理しよう

Google フォト には写真をかんたんに整理する機能が盛りだくさん。
アルバムを作成して写真をまとめておけば、後で見返す楽しみも増えます。




POINT 5 見たい写真を検索しよう

見たい写真の被写体名を検索バーに入力すると、
Google フォト が自動で判別してまとめて表示してくれます。




POINT 4 写真を家族や友人と共有しよう

家族や友人に見てあげたい写真やアルバムは共有してみんなで楽しもう。
Google フォト 内から直接メールでお届けできます。




POINT 6 画像を編集してみよう

Google フォト に格納された画像を活用して、自動生成の編集を楽しむこともできます。
フォトのメニューの「ユーティリティ」から、いろんな形に変えてみましょう。




Gmail で毎日のメールのやりとりをラクラク整理

膨大な送受信メールは整理するだけでも一苦労。お目当てのメールを掘り返して探すだけで半日終わることも。Gmail なら Google の高度な検索機能や、フィルタ機能などにより、メールの整理もラクラク。読みたかったメールをすぐ探し出せます。



Gmail の画面構成と主な機能



メール作成時は関連アプリを表示させると便利です。

カレンダー

スケジュールを見ながらメールを書く

Keep


事前にメモで用件を確認しておく

ToDo リスト


ToDo リストにタスクを追加する

POINT 1 ラベルを活用してメールの振り分けをしてみよう

Gmail では「ラベル」を活用することでメールの振り分け設定が可能です。常に見やすく整理された画面にカスタマイズしてみましょう。



振り分けたいメールから「メールの自動振り分け設定」を選択します。条件を選択し、「フィルタを作成」を選択します。



フィルタ条件にあった場合のアクションの設定や、ラベルの命名を行います。画面にラベルが出現します。以降に送付されたメールでフィルタに合致したものは、自動で設定したラベルがつき、振り分けられます。

CHECK

ダウンロードした添付ファイルはどこへ？

受信したメールの添付ファイルをダウンロードすると、「ファイル」の中のダウンロードフォルダに格納されます。必要なものは Google ドライブに保存しておくとも便利です。



POINT 2 既読メールはアーカイブに保存しよう

受信トレイにたくさんメールが溜まると、目当てのメールが探しづらくなります。読み終えたらアーカイブ(保存)して受信トレイに残さない使い方がおすすめです。




(☑)(チェックボックス)をクリックした後、(📁)(アーカイブ)をクリックします。

「すべてのメール」をクリックするとアーカイブしたメールが確認できます。

POINT 3 不要なメールはフィルタを使って一括で削除しよう

頻繁に届くダイレクトメールや不要なメールマガジンなどがあればフィルタ機能でまとめて自動的に削除する設定にしておくと便利です。




受信メールを開いて (ⓘ)(その他) から「メールの自動振り分け設定」をクリックします。

自動削除したいメールアドレスを確認して「フィルタを作成」をクリックします。

「削除する」「一致するスレッドにもフィルタを適用する」にチェックをいれて「フィルタを作成」をクリックします。

POINT 4 未読メールはまとめて既読にしよう

つつい溜まり過ぎてしまう読む必要のない未読メール。重要な新着メールがその中に埋もれてしまわないよう、一括で既読にすることもできます。



POINT 5 オフラインでも Gmail を使える設定を覚えておこう

設定しておけばオフライン(インターネット接続していない状態)でも Gmail の一部の機能を利用できます。メールのコピーがパソコンに保存されるのでオフラインでもメールが閲覧できます。

同期期間内はオフラインメールを有効にするまでパソコンにメールが保存されるので、他の人とパソコンを共有している場合には注意が必要です。



(⚙)(設定)をクリックした後、「すべての設定を表示」をクリックします。

「オフライン」をクリックした後、「オフラインメールを有効にする」をクリックします。

同期設定を選択し「オフラインデータをパソコンに保存」にチェックを付けて「変更を保存」をクリックします。

CHECK

Chromebook でオフラインモードのままメールを送るには？

Chromebook の使い方動画配信中



Google ドライブで 大事なデータを一括管理

画像だけでなく、ドキュメントなどを一括で安全に保存できる
Google ドライブを活用すれば、仕事や課題に必要な情報共有もスムーズに。
離れたところにいる仲間と、すぐそばで一緒に過ごしているかのような感覚で、
スピーディに情報やデータを共有できます。



CHECK

Google ドライブに保存できるデータを確認しよう

Google ドライブでは以下のデータが保存可能です。※保存容量やデータの重さにより格納ができない場合があります。


- 1 画像
- 2 動画
- 3 ドキュメントファイル

- PDF
- Google ドキュメント
- Google スプレッドシート
- Google スライド
- Word、Excel、PowerPoint などの Microsoft ファイル
- KeyNote、Numbers などの Apple ファイルなど


※保存が可能ですが、ドライブを開いたブラウザ経由での編集はできません。また、容量によってはプレビューができないこともあります。

POINT 1 Google ドライブにファイルやフォルダをアップロードしよう


Chromebook の端末内に保存されているデータを、Google ドライブにアップロードしてみましょう。



画面左上の「新規」から、「ファイルのアップロード」を選択します。




端末内のデータフォルダが表示されます。アップロードしたい画像を選択して、「開く」をクリックするか、ダブルクリックします。



アップロードが始まり、完了すると画面に追加されます。


ドラッグ&ドロップでもっと簡単に



ファイルを画面上にドラッグするだけでも、アップロードが完了します。
(ドラッグ&ドロップについては P.17 をご確認ください)

POINT 2 データを共有してみよう

Google ドライブから、仲間に共有したいデータを選んで、気軽に共有してみましょう。



共有したいファイルを開き、メニューから「共有」を選択します。



共有先のアドレスを入力して送信する ①、もしくは共有ファイルを開けるリンクが生成できます。②

POINT 3 Google ドライブの保存容量を知ろう

Google ドライブは
合計 15GB まで 無料



フォト

「元の画質」で保存されている写真と動画

+



ドライブ

「マイドライブ」内の大部分のファイル（PDF、画像、動画など）
「ゴミ箱」内のファイル

+



Gmail

メールと添付ファイル
（迷惑メール）フォルダや「ゴミ箱」フォルダにあるものも含まれます



さらに Chromebook 購入者には
12 か月 100GB お試し

新しい Chromebook をご購入いただくと、100GB の保存容量とメンバーだけの特典が付いた Google One を 12 か月間お試しいただけます。Chromebook で以下ページにアクセスすると申し込みができます。
google.com/chromebook/offers/

※ご利用期限：2023 年 1 月 31 日
※この Google One メンバーシップ特典について、詳しくはヘルプセンターをご覧ください。

特典期間終了後の Google ドライブ 利用方法

Google アカウントで利用できる保存容量を超えている場合、特典期間の終了後は、空き容量を増やすか、Google One メンバーシップを購入されるまで新たにデータを保存できなくなります。

追加容量を購入する

12 か月を過ぎると自動的に有料の Google One へ移行します。毎月の利用料は 100GB 250 円から※。特別な手続きなしで保存容量をそのままご利用いただけます。
※お得な年額プランもあります。

または

空き容量を増やす

Google ドライブ、Gmail、Google フォトの不要なファイルを削除して空き容量を増やす（合計 15GB 未満の状態にする）ことで、引き続きご利用いただけます。

CHECK

Google ドライブ の保存容量が足りなくなったらどうなるの？

 Google ドライブ

新しいファイル*の同期やアップロードができなくなり、パソコン上の Google ドライブ フォルダとマイドライブの同期が停止します。
※ Google ドキュメントは保存容量を使用しないため、引き続き作成できます。

 Google フォト

元の画質で写真を保存していて保存容量を使い切った場合は、元画質の写真のアップロードができなくなります※。
※高画質（解像度は低くなる）でバックアップするか、バックアップをオフにすることができます。


 Gmail

メールの送受信ができなくなります。


表示価格は特に断りがない限り税込です。

POINT 4 データを検索して探してみよう

検索窓から Google ドライブに上げているデータの検索が可能です。探しているファイルの特徴を絞り込んでみましょう。



ファイルの形式別に検索が可能です。



詳細な検索では、更新日やファイルのオーナー、共有先などの条件からも検索できます。

POINT 5 オフラインでも利用できるように設定しておこう

ネットワークに接続していない状態でも、ファイルを表示したり、編集したりできます。



あらかじめオフラインで使いたいファイルを選択します。



（その他の操作）をクリックし、「オフラインで使用可能」を有効にします。

CHECK


Chromebook でオフラインモードを立ち上げるには？

Chromebook の使い方動画配信中




POINT 6 使用中の保存容量を確認しよう

Google ドライブ にアップロードしているデータ使用容量の確認ができます。



全体の使用容量を確認でき、クリックすると各ファイルの使用容量確認のページに移動します。




各ファイルの使用容量が確認できます。

Chromebook で資料を作成してみよう

Google の資料作成アプリ

Chromebook には、Google ドキュメント、スプレッドシート、スライドが搭載されています。変更内容はすべて自動で Google ドライブに保存され、もし誤った編集をした場合でも過去のバージョンにすぐ戻すことができます。




リアルタイムで同一ファイルを複数人で同時に編集 ……

資料作りも、ファイルはクラウド上に保存されるので分担して同時作業ができ、時間の節約になります。



共有権限の付け方もかんたん。完成資料として配布するなら「閲覧者」、共同で資料作りなら「編集者」といった使い方ができます。



遠く離れた場所においても、同じタイミングで資料を編集できます。編集工程はリアルタイムで表示されて、作業をした人の履歴を追う事もできます。

CHECK

誰が編集したか一目瞭然

チームレポートを大勢で編集作業しても、誰がどこを修正したかがわかるようにマーキングされます。

大山チームでは孤独が人の行動をつぶさに観測。8ヶ月、100人以上のさまざまな課題が浮き彫りになった

Google ドキュメント

使い方


■ 課題やレポート

■ ビジネス文書

■ 会議の議事録

■ 毎日の日記

Google ドキュメントの編集ツールやスタイル設定ツールを使用すると、テキストや段落の書式が簡単に設定できるので、ドキュメントの作成がもっと楽しくなります。多数のフォントから選択したり、リンクや画像、図形描画を追加したりできます。



「変更履歴」の閲覧で、過去の編集版に戻すことも可能。
音声入力ツールで、キーボードを使わずに思いだったことを声だけでメモできる。

Google スプレッドシート

使い方


■ 家計簿

■ スケジュール

■ 年賀状の住所録

■ ToDo リスト

Google スプレッドシートなら、カラフルなチャートやグラフでデータを自在に表現できるほか、組み込みの数式、ピボット テーブル、条件付き書式設定のオプションを使って、一般的なスプレッドシートの作業をスピーディにこなせます。




ToDo リストやタスクの進捗シートなど、プライベートから仕事まで使えるテンプレート。
条件付き書式の活用で、支出管理表や投資トラッカーなどの作成・管理も可能に。

Google スライド

- 使い方
- プレゼンテーション資料
 - フォトアルバム


Google スライドでは、さまざまなプレゼンテーション用テーマ、多数のフォント、埋め込み動画やアニメーションなどで、アイデアをわかりやすく表現できます。



豊富なテンプレートを活用して伝えたいことをより魅力的に。
アニメーションや GIF 動画を追加可能。スムーズな動作で、よりインパクトのある資料を作れる。

ドキュメント、スプレッドシート、スライドで
Microsoft Word、Excel、PowerPoint を編集するには

Microsoft Word、Excel、PowerPoint ファイルは、Google ドキュメントやスプレッドシート、スライドで開くことができ、そのまま編集が可能です。また、ドキュメント、スプレッドシート、スライドで作成・編集したファイルは、.docx .xlsx .pptx で保存することができます。




Chromebook の使い方
動画配信中



CHECK

- ✓ Web 版の Office で Word、Excel、PowerPoint を使用する
オンラインでのご使用時のみ、Chromebook から Web 版の Office を使って、ファイルの閲覧・作成・編集を無料で行えます。(使用には Microsoft アカウントが必要です。)

詳しくはこちら <https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/free-office-online-for-the-web>



教育現場や企業でも使われている
Google のアプリ

教育現場

調査対象の 43.8 % の自治体で Chrome OS が採用され※、国内でも名立たる学校・教育機関で導入されています



学習にも使いやすいツールで教育環境を強化

- ✓ 学校コミュニティ内の全員が簡単にコラボレーションできます。
- ✓ 学校内でメール、チャット、動画を使用してコミュニケーションをとることができます。
- ✓ ToDo リストの作成や、タスクのリマインダー作成など、タスクの最新状況の把握に役立ちます。
- ✓ 最高クラスの多層防御セキュリティにより、オンライン上の脅威から保護します。

〈導入例〉【自治体】熊本県、高知県、川崎市、八王子市、岡山市、鳥取県
【学校】秋田県立横手高等学校、郁文館夢学園、関西学院千里国際中等部、日立工業専修学校、広尾学園、北海道教育大学附属函館中学校、三重県立名張青峰高等学校

※「公立小中学校 1 人 1 台環境で Chrome OS がトップシェア」
<https://www.m2ri.jp/release/detail.html?id=475> (MM 総研、2021 年)

企業

世界で 600 万社以上の導入実績があり、さまざまな国内企業の業務効率化にも貢献しています



企業の導入事例について、
詳細はこちらからご確認いただけます。




Google の提供する OS の連携で ますます便利に

Android スマートフォンと連携すると Chromebook をさらに活用できます。
ワンタップで Chromebook のロック解除、
スマートフォンのアクセス ポイントへの自動接続などが可能です。




スマートフォンと Chromebook の連携設定をしよう ……

スマートフォンと Chromebook を同期させるには、それぞれで同じアカウントにログインしている必要があります。ログインを確認後、Chromebook 側で設定を進めましょう。



右下の時刻をクリックして、 (設定) を選択します。



「接続済みのデバイス」内「Android スマートフォン」横の「設定」をクリックします。



同じアカウントでログインしている、接続が可能なスマートフォンの機種名が表示されるので、「同意して続行」をクリックします。




アカウントのパスワードを入力すると、設定完了です。

Smart Lock


Android スマートフォンがあれば Chromebook のパスワード入力なしでログイン可能

Android スマートフォンをワイヤレスキーとして使用して、Chromebook のロックを解除できる機能です。
パスワードを入力する手間を省いて※、仕事や遊びをすぐに始められます。


※ Smart Lock を使用するには、Android バージョン L-MR1 以上のスマートフォンが必要です。また、スマートフォンと Chromebook で同じ Google アカウントにログインする必要があります。



P.53 の設定を完了後、「設定」の「接続済みのデバイス」から「Smart Lock」を選択します。



「デバイスのロックを解除して Google アカウントにログインする」を選択します。パスワードが求められる場合があります。



Bluetooth 接続 ON かつロック解除されたスマートフォンが近くにあるときに、自動で Chromebook にログインできるようになります。


インスタントテザリング

Wi-Fi がなくても Android スマートフォンにテザリング


Chromebook から Android スマートフォンの Wi-Fi アクセスポイントに自動的に接続できます。
インターネットから切断されても、仕事や遊びを中断せずに済みます。



スマートフォンの Bluetooth とアクセスポイントの設定を ON にします。(※ P.56 のスマートフォン ハブからでも操作できます。)



「接続済みのデバイス」から「インスタントテザリング」を選択し、接続されたスマートフォンの端末名をクリックします。



テザリングによる留意点が表示されます。「接続」を押すと、テザリングが開始されます。以降、スマートフォンが Bluetooth 接続がされている際には Chromebook から自動でテザリングができます。

ニアバイシェア


Android スマートフォンと Chromebook 間でのファイル共有がより簡単に

ニアバイシェアを使うと、数回クリックするだけで、Chromebook と他の Android デバイス、または Chrome OS デバイスとの間で、写真や動画などのファイルをすばやく安全に共有できます。また、連絡先情報を共有することなくファイルを送受信できるため、プライバシーが保たれます。



共有範囲の設定

⚙️ (設定)の「接続済みのデバイス」内「ニアバイシェア」から通信の設定ができます。Chromebook で画像を送受信する範囲などを設定できます。



すべての連絡先

Chromebook の画面がオンで、ロックが解除されているときに、付近の連絡先に端末名が公開されます。

一部の連絡先

Chromebook の画面がオンで、ロックが解除されているときに、付近の連絡先のうち選択した相手に端末名が公開されます。

非表示


他のユーザーがコンテンツを共有しようとしていて、Chromebook の端末名を公開するよう選択したときにのみ、端末名が公開されます。

全員が検出可能


近くにある両方のデバイスでロック解除の上、Bluetooth が有効な場合、付近のデバイスに Chromebook の端末名が 5 分間だけ表示されます。




スマートフォンから Chromebook に画像を送信する ※ Chromebook で「全員が検出可能」の共有設定を行った場合



スマートフォンの「Files」から送りたいデータを選び、共有から「ニアバイシェア」を選択します。



付近の接続可能な Chromebook が検出されます。送りたい端末名を選択しましょう。




Chromebook 側に受信の承認画面が表示されます。「同意する」を押すと、データ送信が開始されます。

Wi-Fi 同期

スマートフォンで使った Wi-Fi ネットワークに自動で接続


Wi-Fi 同期を使うと、Android スマートフォンで使った信頼済みの Wi-Fi ネットワークに自動的に接続します。Wi-Fi パスワードを入力しなくても、すばやくインターネットに接続できます。

Chromebook 側で必要な設定



Chromebook で P. 53 の設定を完了後、「設定」の「接続済みのデバイス」から「Wi-Fi 同期」をオンにします。

Android スマートフォン側で必要な設定



「設定」の「接続済みのデバイス」から「Chromebook」をタップします。

「Wi-Fi 同期」をオンにすると、Chromebook への同期設定が完了します。

スマートフォンハブ

Android スマートフォンとの連携操作を一括管理

スマートフォンハブを使うと、Chromebook 上のコントロールセンターから Android スマートフォンを管理できます。作業のためにわざわざデバイスを切り替える必要はありません。



Chromebook の画面右下の  を選択するとスマートフォンのコントロールパネルが起動します。

1 スマートフォンのアクセスポイント設定

接続しているスマートフォンのアクセスポイント設定の ON/OFF の切り替えを操作できます。

2 スマートフォンのサイレント設定

接続しているスマートフォンのサイレント設定の ON/OFF の切り替えを操作できます。

3 「スマートフォンを探す」設定

接続しているスマートフォンを室内で見失ったときなどに、場所を特定する際に便利な機能です。ON にするとスマートフォンからアラームが鳴り、端末を探すことができます。

4 最近使った Chrome タブ

スマートフォンで直近使用した Chrome のタブとページを表示します。

ファミリー リンク で 安心して使用できるセキュリティ

Chromebook はウイルス対策が標準搭載。Google セキュリティチップをはじめとした何重ものセキュリティで、不正なソフトウェアやウイルスからの保護を受けることができます。また、Google のファミリー リンク アプリを使用すると、Chromebook でお子さまがデジタルの利用ルールを守れるようサポートできます。



例えばこんなことができます。



アプリを管理。

便利な通知機能により、お子さまが Google Play ストアからアプリをダウンロードしようとするのを保護者に通知が届き、そのアプリを許可したりブロックしたりできます。お子さまのデバイスで特定のアプリを操作できないようにしたりすることもできます。

POINT 1 を参照



お子さまの利用状況を確認。

お子さまがよく使っているアプリはどれでしょうか？アクティビティレポートでは個々のアプリの利用時間を確認できるため、特定のアプリを使いすぎないように、お子さまにアドバイスできます。


POINT 2 を参照



お子さまの利用時間を管理。

お子さまの利用時間をどの程度に制限するのは、保護者の方がご判断ください。ファミリー リンクを使うと、デバイスに利用時間の上限やおやすみ時間を設定できるので、お子さまがデバイスを使いすぎないように管理できます。

POINT 3・4 を参照



デバイスをロック。

外に遊びに行く時間、食事の時間、家族で過ごす時間など、デバイスを使用しない時間には、デバイスをリモートでロックすることができます。

POINT 5 を参照

※ファミリー メンバーは管理者を含め最大 6 アカウントまでが加入できます。
※お子さま（13 歳未満）用の Google アカウントに関する詳細やファミリー リンクの機能については、
https://families.google.com/intl/ja_ALL/familylink/privacy/notice/ をご覧ください。

ファミリー リンクを設定する

※掲載の画面は Android スマートフォンを使用しています。端末によって表記される文言、画面が異なる場合があります。

設定前にご確認ください

ここでは、13 歳未満のお子さまが安全に Chromebook を使用できるように、ファミリー リンクアプリの設定方法を記載しています。設定には保護者の Google アカウントが必要になります。

〈必要なもの〉



〈保護者の Chromebook でお子さまのアカウントを管理する場合〉


保護者のデバイスは、スマートフォンではなく Chromebook でもお子さまのアカウントを管理できます。詳しくは、<https://support.google.com/chromebook/answer/7680868?hl=ja> をご覧ください。




POINT 1 ダウンロードするアプリを確認・承認する

お子さまのアカウントで Google Play ストアからダウンロードを行う際は、保護者が確認し承認するフローが必要となります。「リクエストを送信」をお子さまがクリックすると保護者向けファミリー リンクアプリに承認リクエストがきます。

※リクエストの送信は無料アプリのみ有効です。有料アプリやアプリ内購入の場合には、お子さまの Chromebook で保護者のアカウントパスワードを入力し、直接リクエストを承認する必要があります。※あらかじめ Play ストアの「ファミリー ライブラリ設定」の申し込みを完了する必要があります。詳しくは <https://support.google.com/googleplay/answer/7007852?hl=ja#zippy=> をご確認ください。



保護者管理画面の TOP から、メニューをタップします。



メニューの「承認リクエスト」をタップしてください。




「保留中」のタブに未承認のアプリが表示されます。アプリをタップして承認ができます。

POINT 2 お子さまのアプリ利用状況を確認する


今日・昨日・過去 1 週間・過去 30 日間 の単位で、
お子さまのアプリごとの累計使用時間を確認することができます。

1



保護者管理画面の TOP から、「表示」をタップします。

2



「アプリのアクティビティ」からアプリの利用時間を確認できます。

3



「もっと見る」をタップすると週単位や月単位で確認することも可能です。

POINT 4 デバイスの 1 日の利用時間や利用可能時間帯を設定する

お子さまの使いすぎを制限するため、1 日に使用できる時間や使用できる時間帯の制限を設定・管理します。

1



利用時間の「設定」をタップします。

2



「1日の利用時間の上限」タブから、曜日ごとに利用時間の上限を 15 分単位で設定することができます。設定後は必ず右上の「保存」をタップしてください。

3




「おやすみ時間」タブでは設定した時間帯にお子さまがデバイスを使用できないようにします。設定後は必ず右上の「保存」をタップしてください。

POINT 3 アプリ使用の上限時間を設定する

お子さまのアプリごとの使用上限時間を設定し、超えた場合はアプリの使用がロックされます。

1



アプリのアクティビティから砂時計マークをタップすると、アプリの使用上限時間の設定ができます。

2




設定すると、お子さまの Chromebook 画面に上限時間が通知されます。時間になると自動でアプリ使用がロックされます。

POINT 5 デバイスをロックする

設定した利用時間内であっても、お子さまにパソコンを使って欲しくない場合にはデバイスをロックすることもできます。初めてファミリー リンクアプリを使用する際は、「利用時間の設定」から時間を設定して「保存」をタップするとデバイスのロックが使用できるようになります。

1



保護者管理画面の TOP から、「表示」をタップします。

2




お子さまのデバイスのロック状況が表示されるので、「今すぐロック」をタップします。

3



即座にロックを行います。ロック解除時間はその日の「おやすみ時間」の終了時間となります。



Chromebook で、 夢中になる体験を

自分の好きなことに、じっくり向き合う時間にも。Chromebook を使って、
クリエイティブな活動や、ゲームの世界をとことん楽しみましょう。

ゲーミング

本格的なゲームも Chromebook で楽しもう

クラウドゲーミングサービス「NVIDIA GeForce NOW」は、オンライン環境
でなら、ストリーミングでいつでもどこでも最新のゲームタイトルが楽しめます。

※日本国内の GEFORCE NOW は、日本のアライアンス パートナーによって運営されています。詳細はこちらをご覧ください。
<https://www.nvidia.com/ja-jp/geforce-now/>
※ゲームタイトルは個別にデジタルストアで購入いただく必要があります。有料コンテンツの場合、別途費用がかかります。
© 2021 NVIDIA, the NVIDIA logo, GeForce, GeForce NOW are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.



GeForce NOW
について
詳しくはこちら



Google Play ストアの豊富なゲームアプリ

Google Play ストアで、日々続々と増えるゲームタイトルから
お気に入りのを見つけましょう。



War Robots



フィッシュダム



ハースストーン

タッチパッドだけでなく、
マウスを使っても操作も◎


スマートフォンのようにタッチパ
ネルを使って操作をしてもよいで
すが、使い慣れたマウスを使うと
ゲームによってはプレイ操作がラク
になることも。



デジタルイラスト

紙に描くような操作感でイラストを作成

スタイラスペンやペンタブレットなどのアクセサリを使用すれば、
思い通りにデジタルのイラストを描くことができます。



Infinite Painter

簡単な操作で色付け、描画、スケッ
チを楽しめる



コンセプト

無限大のキャンバスで、スケッチ
やメモ書き、プラン作成、イラスト
作成が可能





CLIP STUDIO PAINT

こだわりの自然な描き心地で豊か
なニュアンスを表現できる

動画編集


日々の思い出をつなげてクリエイティブな映像を

アプリを使って、ダンスパフォーマンスの編集や誕生日のビデオレターなど、
オリジナルの動画を作ってみましょう。



PowerDirector

マルチトラックのタイムラインで
動画を編集、効果を追加



キネマスター

YouTube クリエイターに人気の
動画エディタ



Clipchamp

動画のサイズ調整から特別な効果まで、専門的なツールと機能を使える

よくあるご質問 (Q&A)

Q データの移行はどうすればいいの？

A Google ドライブ にデータをアップロードすればデータを移行できます。
写真は Google フォト でも移行できます。

ファイル Google ドライブ にファイルやフォルダをアップロードする方法

[移行できるファイルの種類] [移行手順]

- ドキュメント
 - 画像
 - 音声
 - 動画
- 1 パソコンで drive.google.com を開きます。
 - 2 左上の [新規] [ファイルのアップロード] をクリックします。
 - 3 アップロードするファイルを選択します。



※ Google ドライブ にファイルをアップロードすると、その Google ドライブのアカウントに割り当てられた容量が使用されます。他のユーザーが所有するフォルダをアップロードした場合でもその容量が使用されます。※ 1つのアカウントにつき、1日に最大 750 GB までアップロードできます。

写真 [バックアップと同期] をインストールして写真や動画を Google フォト にバックアップする方法

- 1 元のデバイスで [バックアップと同期] をダウンロードしてインストールします。(https://photos.google.com/apps)
- 2 Google フォトで使用する Google アカウントにログインします。
- 3 写真や動画のみをバックアップするか、すべてのファイルをバックアップするかを選択します。
- 4 バックアップするフォルダを選択します。
- 5 [写真と動画のアップロード サイズ] でアップロード サイズを選択します。
- 6 [開始] をクリックします。


※写真や動画をパソコンから削除しても、Google フォトには残ります。※写真や動画を Google フォトから削除しても、Google ドライブやパソコンからは削除されません。※次に該当するファイルはバックアップされません。サイズが 75 MB または 100 MP を超える写真。サイズが 10 GB を超える動画。256 x 256 より小さいファイル。※[バックアップ可能なファイル]写真: .jpg、.png、.webp、一部の RAW ファイル。Live Photos (iPhone や iPad で Google フォト アプリを使用している場合)。動画: .mpg、.mod、.mmv、.tod、.wmv、.asf、.avi、.divx、.mov、.m4v、.3gp、.3g2、.mp4、.m2t、.m2ts、.mts、.mkv ファイル。

Q 連絡先が移行できない場合は？

A 元のデバイスから連絡先を vCard ファイルまたは CSV ファイルに書き出して連絡先にインポートすることが可能です。

[移行手順]

- 1 ブラウザ上で連絡先を開きます。
- 2 左側の [インポート] をクリックします。
- 3 [ファイルを選択] をクリックします。
- 4 ファイルを選択します。
- 5 [インポート] をクリックします。



以下の場合に問題が発生する場合があります。・一度に読み込む連絡先の数が 3,000 件を超えている。連絡先の数 が 3,000 件を超える場合は、複数の CSV ファイルに分割してから読み込んでください。・連絡先の総数が上限の 25,000 件に達している。・連絡先の形式が、Google コンタクトで利用できる形式ではない。連絡先が vCard ファイルまたは CSV ファイルとして保存されていることをご確認ください。

Q Chromebook を初期化するには？

A ショートカットキーを使ってリセットすることができます。

- 1 Chromebook からログアウトします。
- 2 Ctrl + Alt + Shift + R キーを長押しします。
- 3 [再起動] を選択します。
- 4 表示されるボックスで [Powerwash] [次へ] を選択します。
- 5 表示される手順に沿って、お使いの Google アカウントでログインします。

※ Chromebook をリセットした後、最初のログインに使用したアカウントが所有者アカウントになります。※リセットの前には、Google ドライブにファイルをバックアップしておいてください。初期状態へのリセットを行っても、Google ドライブや外部ストレージ デバイスのファイルが削除されることはありません。

Q Chromebook を使用するには必ず Google アカウントが必要？

A ログインせずに Chromebook を使用できる、ゲストモードというブラウジングの方法があります。
ゲストモードは、Chrome で閲覧履歴が保存されないように動作するモードです。※

ゲストとしてログインする

- 1 Chromebook にログインしている場合は、いったんログアウトします。
- 2 ログイン画面下部にある [ゲストとしてブラウジング] をクリックします。

ゲストモードをログアウトする

- 1 画面右下の時刻を選択します。
- 2 [ゲスト セッションを終了] を選択します。
※使用したファイル、Cookie、ウェブサイトのデータ、閲覧履歴は削除されます。

ゲストブラウジングを有効にする

- 1 所有者アカウントを使用して Chromebook にログインします。
- 2 画面右下の時刻を選択します。
- 3 設定  を選択します。
- 4 [ユーザー] で [他のユーザーを管理] を選択します。
- 5 [ゲストのブラウジングを許可する] をオンにします。
※職場や学校で使用している Chromebook では、ゲストブラウジングのオンとオフを切り替えることはできません。

※アクセス先のウェブサイト(これらのサイトで使用されている広告やリソースも含みます)、ログインしたウェブサイト、雇用主・学校・または使用するネットワークの管理運営元、ご利用のインターネット サービス プロバイダ、検索エンジン(検索エンジンでは、位置情報や現在のシークレット ブラウジングのセッション中に行ったアクティビティに基づいて検索候補が表示される場合があります。)などの一部の情報は他者が閲覧可能です。

その他 Chromebook についてわからないことがあった場合には <https://support.google.com/chromebook/#topic=3399709> から知りたい内容を検索するか、各メーカーのホームページをご確認ください。



周辺機器を活用しよう



Works With Chromebook

Chromebook でシームレスに動作する各種アクセサリーを取り揃えています。
「Works With Chromebook」バッジが付いた製品は、動作テスト済みで、
Chromebook の互換性基準を満たすことが確認されています。

- ケーブル
- コネクタ
- マウス
- その他

信頼できる接続性
クリック、スクロール、タイピングも、安定した操作性



※ 画像はイメージです。実際の機種とは異なります。

下記各種ブランドよりお取扱いがございます。

Google では、大手のアクセサリーおよび周辺機器パートナーと連携して、
Chromebook でシームレスに動作することが確認された
マウス、ケーブル、電源アダプターなどの製品を認定しています。

詳しくはこちらから
詳細・購入方法を
ご確認ください。



一部の製品は、スムーズな動作に USB-C ポートなどを使用した相互接続が必要です。詳しくは製品パッケージをご確認ください。Google は、この製品の機能、またはこの製品が安全性などの適用要件を満たしているかについて、一切の責任を負いません。製品のサービスやサポートは、製品の利用規約に基づき、アクセサリーや周辺機器の製造元によってのみ提供されます。Chromebook および「Works With Chromebook」バッジは Google LLC の商標です。

I ショートカットキー

定番のショートカット	スクリーンショットを撮影する	Ctrl +
	画面の一部のスクリーンショットを撮影する	Shift + Ctrl + を押し、クリック&ドラッグで範囲を指定
	スクリーンショットを撮影する(タブレットの場合)	電源ボタン + 音量小ボタンを押す
	Google アシスタントを起動する	+ A
	Caps Lock をオンまたはオフにする	+ Alt
	画面をロックする	+ L または を長押し
	Google アカウントからログアウトする	Shift + Ctrl + Q (2 回)
	すべてのキーボード ショートカットを表示する	Ctrl + Alt + /
タブとウィンドウ	新しいウィンドウを開く	Ctrl + N
	新しいウィンドウをシークレット モードで開く	Shift + Ctrl + N
	新しいタブを開く	Ctrl + T
	ブラウザ内でファイルを開く	Ctrl + O
	現在のタブを閉じる	Ctrl + W
	現在のウィンドウを閉じる	Shift + Ctrl + W
	最後に閉じたタブまたはウィンドウを開く	Shift + Ctrl + T
	ブラウザで 1 つ前に閲覧したページに移動する	Alt +
ページとウェブブラウザ	ブラウザで 1 つ後に閲覧したページに移動する	Alt +
	新しいタブでリンクを開き、新しいタブに切り替える	Shift + Ctrl キーを押しながらリンクをクリック
	新しいウィンドウでリンクを開く	Shift キーを押しながらリンクをクリック
	ページの一番上に移動する	Ctrl + Alt +
	ページの一番下に移動する	Ctrl + Alt +
	現在のページを印刷する	Ctrl + P
	現在のページを保存する	Ctrl + S
	現在のページを再読み込みする	Ctrl + R
テキスト編集	ページを拡大表示する	Ctrl を押しながら + キーを押す
	ページを縮小表示する	Ctrl を押しながら - キーを押す
	拡大縮小をリセットする	Ctrl + 0
	現在のウェブページをブックマークとして保存する	Ctrl + D
	現在のページ内を検索する	Ctrl + F
	Google 検索を使用する	Ctrl + K または Ctrl + E
	ダウンロード ページを開く	Ctrl + J
	ページ上のすべてを選択する	Ctrl + A
	選択した内容をクリップボードにコピーする	Ctrl + C
	クリップボードの内容を貼り付ける	Ctrl + V
	クリップボードの内容をプレーン テキストとして貼り付ける	Shift + Ctrl + V
	切り取り	Ctrl + X
	前の操作を元に戻す	Ctrl + Z
	前の操作をやり直す	Shift + Ctrl + Z
	前回使用していたキーボード言語に切り替える	Ctrl + Space
	設定したキーボード言語を切り替える	Shift + Ctrl + Space
	右クリックをする	Alt キーを押しながらクリック