

# 安全上のご注意 必ずお守りください

- 火災・破損・人身傷害の危険を防止するために、必ず以下のことをお守りください。



## 警告

表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容



## 注意

表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「傷害を負う可能性または物理的傷害が発生する可能性が想定される」内容

## 警告

- お客様自身で商品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。
- 商品を破棄するときは、ご自身で焼却しないでください。地方自治体等の支持に従ってください。有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼすことがあります。


## 注意 —設置するとき—

- 床に傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。転倒してけがをする恐れがあります。
- 設置の際は本体が水平になるように調節してください。水平が保たれないまま設置されますと、本体が倒れてきて、けがをする原因になったり、使用上支障をきたす恐れがあります。
- 屋外での使用や水濡れを避けてください。さびや故障、変色の原因となります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。変色や変形、そりなどの原因になります。
- 転倒防止用ロープは、地震などの振動、衝撃にともなう転倒や落下を抑止する一助となるものです。すべての地震などに対して効果を保証するものではありません。地震などで生じた一切の損害に対して責任を負いませんので、あらかじめご承知おきください。


## —使用するとき—

- 乱暴な取扱いや、用途以外の使用はしないでください。けがや故障・破損の原因になります。
- 記載されている耐荷重以上や積み重ねの表示のあるもの以外は乗せないでください。商品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。
- 商品の上に乗ったり、腰掛けたり、もたれたりしないでください。又、小さなお子様のいらっしゃるご家庭では、ぶら下がったり乗り物などの遊びに使わないよう注意してください。商品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。
- 天板や棚板より、はみ出して、機器等を設置しないでください。商品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。
- 使用中にジョイント部品やネジのゆるみによるがたつきが生じた場合は締め直してください。締め直してもガタつきが直らない場合は、使用を中止してください。ガタつきがあるまま使用すると、変形や転倒などを引き起こす原因になります。
- 扉など可動部のすきまに手や指を入れないでください。けがをする恐れがあります。
- 転倒防止金具のついている商品は、必ず取り付けてください。又、必要に応じて市販の転倒防止金具を使用してください。転倒してけがをする恐れがあります。


1.




2.




3.




4.




5.




6.




ステッカー × 6




7.




8.




9.



10.



11.



12.

