





Nano Laptop Laser Mouse
Souris laser Nano pour ordinateur portatif
Ratón láser Nano para laptop
Nano 手提电脑激光鼠标
ナノレシーバー ワイヤレスレーザーマウス

RF-NANO1 / RF-NANO2 / RF-NANO3 / RF-NANO4 / RF-NANO5 /
RF-NANO6 / RF-NANO7 / RF-NANO8 / RF-NANO9 / RF-NANO10



付属品

- ・ マウス本体
- ・ USBレシーバー
- ・ CD (ドライバ、ユーザーガイド入り)
- ・ クイックスタートガイド(本書)
- ・ 動作確認用単3形乾電池

システム要件

- ・ USBポート×1
- ・ CDドライブ
- ・ 対応OS: Windows® 7、Windows® Vista、Windows® XP
(Service Pack1以降)、Windows® 2000

電源と準備

- 1 USBレシーバーをパソコンのUSBポートに差し込んでください。
- 2 電源スイッチを下方向にスライドさせて本体の電源を入れてください。パソコンが自動的に新しいハードウェア検出します。

注: ボタン割り当て機能を変更するには、ドライバをインストールする必要があります。
「Rocketfish Nano Laptop Laser Mouse」プログラムを起動すると変更できます。

マウスのドライバをインストールする

- 1 付属CDをパソコンのCDドライブに挿入してください。プログラムが自動的に起動します。プログラムが起動しない場合には、CD内の「autorun.exe」をダブルクリックしてください。
- 2 **Install Mouse Driver** をクリックします。セットアップ画面が表示されます。
- 3 「次へ」をクリックしてください。
- 4 「次へ」をクリックしてください。
インストールを開始します。
- 5 インストールが完了したら「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択してください。
- 6 「完了」をクリックしてください。パソコンが再起動します。

マウスの設定を変更する

タスクバーに表示されているマウスのアイコンを「Rocketfish NanoLaptop Laser Mouse」をクリックしてください。

マウスの設定画面が起動します。

* ボタンに割り当てる機能、ダブルクリックやスクロールの速度などの変更ができます。

© 2010 BBY Solutions, Inc., All Rights Reserved
ディストリビュータ: Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN USA 55423-3645