

<リモコン設定機種一覧表>

年度	1990年度	1991年度	1992年度	1993年度	1994年度	1995年度	1996年度	1997年度	1998年度	1999年度	2000年度		
エアコン 機種品番 (CS-) 【代表機種】	G25A PG20A XC25A C20A XK28A XG28A A22A K40A	G20E A22E XK28E K40E SG22A SG22E G25E XG28E G28EF	C20V A22V A22P K40V XK28V SG22V AG25V G25V G50V2 XG28V	G25F K28F A22F AG28F BG28F G25F HG28F	A22R AG22S AG28R G28R G20R K50R BG22S BG28FA2 BG28FC2	A22S AG22S BG22S	G25S	C20T A22T SG40T2 G25T AG22T AG22K SG25T K28T BG25T	G50K G20K A22K SG40K2 G25K K28K SG25K BG25K	A22M	G25M G25MR XG25M AG22M SG22M SG22MR BG22M	G25Y PG28Y SG25Y	E220A F220A SG25P
エアコン 機種品番 (CS-) 【その他機種】 □□には数値が入ります。	G□□A PG□□A XG□□A C□□A XG□□A XK□□A A□□A K□□A	C□□E A□□E K□□E XK□□E SG□□A SG□□E G□□E XG□□E G□□EF	C□□V A□□V A□□P K□□V XK□□V SG□□V AG□□V G□□V XG□□V	C□□F A□□F K□□F AG□□F BG□□F G□□F HG□□F	A□□R AG□□S AG□□R BG□□S C□□R K□□R G□□R BG□□FA2 BG□□FC2	A□□S AG□□S BG□□S	G□□S	C□□T A□□T SG□□T2 G□□T AG□□T AG□□K K□□T BG□□T	C□□K A□□K SG□□K2 G□□K K□□K BG□□K	A□□M	G□□M G□□MR XG□□M AG□□M SG□□M SG□□MR BG□□M	G□□Y PG□□Y SG□□Y	E□□0A F□□0A SG□□P

年度	2001年度	2002年度	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度	2007年度								
エアコン 機種品番 (CS-) 【代表機種】	E281A V281A P281A P401A2 Y221A J221A T221A S221A 22FAA 22FBA 22FDA H22FEA	N221A D221A Z282A P282A Y222A N222A 22DEAZ W122A2 WB122AA2 WB122AC2 WB122AK2	F222A H22K1 22KAF D222A U22K1 J22J1 A25Y1 22KAD 22GAD 22BAD	M222A2 B282AA2 B282AC2 B282AK2 MP282A2 MB222AC2 MB222AK2 MB282AA2 M222B MB252BC2	X282A V282A 2002~ 2005年度	H223A F223A D223A 2002~ 2005年度	XE283A E283A 283VB V283B Z283A 2002~ 2005年度	H224A Z224A 2002~ 2005年度	X284A G224A 2002~ 2005年度	Z225A S225A H225A 2002~ 2005年度	X285A E225A 2002~ 2005年度	H226A 2002~ 2005年度	X286A EX286A AX286A V286A S286A PV256A 2002~ 2005年度	H227A 2002~ 2005年度	X287A EX287A V287A RX287A2 287AF2 M287AF2 2002~ 2005年度
エアコン 機種品番 (CS-) 【その他機種】 □□には数値が入ります。	E□□1A V□□1A P□□1A2 Y□□1A J□□1A T□□1A S□□1A □□FAA □□FBA □□FDA H□□FEA	N□□1A D□□1A Z□□2A P□□2A Y□□2A N□□2A □□DEAZ W□□2A2 WB□□2AA2 WB□□2AC2 WB□□2AK2	F□□2A H□□K1 □□KAF D□□2A U□□K1 J□□J1 A□□Y1 □□KAD □□GAD □□BAD	M□□2A2 B□□2AA2 B□□2AC2 B□□2AK2 MP□□2A2 MB□□2AC2 MB□□2AK2 MB□□2AA2 M□□2B M□□2BC2	X□□2A V□□2A 2002~ 2005年度	H□□3A F□□3A D□□3A 2002~ 2005年度	XE□□3A E□□3A □□3VB V□□3B Z□□3A 2002~ 2005年度	H□□4A Z□□4A 2002~ 2005年度	X□□4A G□□4A 2002~ 2005年度	Z□□5A S□□5A H□□5A 2002~ 2005年度	X□□5A E□□5A 2002~ 2005年度	H□□6A 2002~ 2005年度	X□□6A EX□□6A AX□□6A V□□6A S□□6A PV□□6A 2002~ 2005年度	H□□7A 2002~ 2005年度	X□□7A EX□□7A V□□7A RX□□7A2 □□7AF2 M□□7AF2 2002~ 2005年度

※ 年度は目安です。一覧表に機種品番がない(2008年度以降の機種品番も対象)場合は、表面の「②設定方法」-「設定手順-B」の手順で、「エアコンの機種設定」と「リモコン設定No.の確認」ができます。
 ※ 記載機種品番は色調記号(-Wなど)を省略しています。記載機種品番末尾に「2」あり→200V専用機種、「2」なし→100V機種(ただし、200V機種は「2」あり)。表は年度の代表機種のため一部機種で英字間に「2」あり→200V機種